

# Stojací mixér



## Upozornenie

Návod, aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia:

- 1 Nevystavujte toto zariadenie dažďu
- 2 Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- 3 Používajte iba odporúčané príslušenstvo
- 4 Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným zákazníkom
- 5 Do zariadenia nehádzajte žiadne kovové predmety.
- 6 Nekladte ťažké predmety na hornú plochu prístroja.
- 2 Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.
- 3 Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
- 4 Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety.
- 5 Nedotýkajte sa zásuvky mokrými rukami.
- 6 Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte.
- 7 Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.
- 8 Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel.

Na prístroj nepokladajte zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.

- Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.
  - Zariadenie ukladajte na miesto mimo dosahu detí.
  - Zásuvka musí byť ľahko dostupná, v prípade akéhokoľvek problému rýchleho odpojenia.
  - Zariadenie neinštalujte do uzavretého priestoru, ako napríklad knižnica alebo vstavaná skriňa. Treba zaistiť dostatočné vetranie prístroja.
  - Nepokladajte zariadenie ktoré môže byť horúce k blízkosti produktu. Teplo môže prístroj poškodiť.
  - Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerným otrasom.
- 
- Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste.
  - Dostávate trojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu
  - Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov.
  - Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
  - zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami !
  - S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.
  - Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.

## UPOZORNENIE:

**Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené!**

### Dôležitá likvidácia



Tento elektrický spotrebič nepatrí do domáceho odpadu. Pre správnu likvidáciu sa obráťte na verejnú zbierku vo Vašej komunite. Podrobnosti o umiestnení zberu elektrického odpadu, ako aj množstevné obmedzenie za deň / mesiac / rok, rovnako ako o náklady vynaložené na zber nájdete na miestnom úrade Vašej obce.

### Upozornenie

- Opravy zariadenia môže vykonávať len autorizovaný odborný servis. Za žiadnych okolností prístroj neotvárajte.
- Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť poruchu alebo úplné zlyhanie zariadenia.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku.
- Zariadenie pripájajte iba na určené miesto elektrického napätia.
- Zariadenie nepripájajte za žiadnych okolností na iné miesto elektrického napätia, než je miesto na to určené.

**Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.**

1 Veko na pitie

2 Fľaša

3 Čepel' 1

4 Kryt tlačidla

5 Kryt motora

6 Veko 2

7 Džbán

8 Tesniaci prsteň

9 Čepel' 2

