



Kamenný gril

10028449 10028450

KLARSTEIN

Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Obsah

| | |
|--------------------------|---|
| Technické údaje | 2 |
| Bezpečnostné pokyny | 2 |
| Pred prvým použitím | 3 |
| Použitie a obsluha | 4 |
| Čistenie a starostlivosť | 4 |
| Informácie o likvidácii | 4 |
| Vyhlásenie o zhode | 4 |

Technické dáta

| | |
|------------------|----------------------|
| Číslo položky | 10028449, 10028450 |
| Napájanie | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Spotreba energie | 1500 W |
| Rozmery | 45 x 28 x 12.5 cm |

Bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si a pochopte všetky pokyny a uschovajte si tento návod na ďalšie konzultácie.
- Nevystavujte tento prístroj dažďu.
- Nepokladajte na toto zariadenie žiadne predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.
- Používajte len odporúčané príslušenstvo.
- Neopravujte toto zariadenie sami. Kontaktujte kvalifikovaných servisných pracovníkov.
- Do tohto zariadenia nekladajte kovové predmety.
- Na hornú časť tohto zariadenia neumiestňujte ťažké predmety.
- Skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá hodnote uvedenej na tomto zariadení.
- Sieťovú zástrčku úplne zasuňte do zásuvky.
- Neťahajte kábel, neohýbajte ho ani nekladte ťažké predmety naň.
- Nezakladajte zástrčku mokkými rukami.
- Uchopte zástrčku, keď ju vyťahujete zo zásuvky.
- Nepoužívajte poškodenú sieťovú zástrčku alebo poškodenú zásuvku.
- Nainštalujte toto zariadenie tak, aby sa napájací kábel dal okamžite odpojiť, ak sa vyskytne problém.
- Uchovávajte malé predmety (napr. skrutky a iný montážny materiál) a obalové časti mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby vaše deti hrali s obalovými materiálmi. Nebezpečenstvo udusenía!

- Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného plameňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- Prístroj položte na suchý, plochý, vode odolný a žiaruvzdorný povrch.
- Nájdite miesto, odkiaľ sa deti nemôžu dostať na horúce povrchy zariadenia.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná na rýchle odpojenie zariadenia v prípade núdze z obvodu.
- Neumiestňujte ani nemanipulujte týmto prístrojom v knižnici, v zabudovanej skrinke alebo inom obmedzenom priestore. Zabezpečte dobré vetranie jednotky.
- Zariadenie neumiestňujte na zosilňovače alebo iné zariadenia, ktoré sa môžu prehriať. Teplo môže poškodiť zariadenie.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a nadmerným vibráciám.
- Sieťový adaptér pracuje na striedavom prúde 220 - 240 V. Ak zástrčka nezapadá do elektrickej zásuvky, použite vhodný adaptér.
- Toto zariadenie sa používa na grilovanie jedla. Je určený výlučne na tento účel a mal by sa použiť len na tento účel. Môže sa používať len spôsobom opísaným v tejto príručke.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie ľuďmi so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo znalostí (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo nedostali inštrukcie o tom, ako používať toto zariadenie. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zamedzilo tomu, že sa so spotrebičom budú hrať.
- Ponechajte si originálny obal. Aby ste dosiahli primeranú ochranu počas prepravy jednotky, zabaľte ju do pôvodného obalu.
- Opravy spotrebiča by mali vykonávať len autorizované servisné strediská.
- Prestavba alebo zmena ovplyvňujú bezpečnosť výrobku. Nebezpečenstvo poranenia!
- Nikdy nerozoberajte produkt a nikdy nerealizujte opravy!
- Nesprávna montáž môže spôsobiť poruchu alebo úplné zničenie zariadenia. Prístroj nikdy nerozoberajte.
- Za následné škody nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Technické zmeny a chyby sú vylúčené!
- Poznámka: Záruka je neplatná, ak je cudzí predmet v zariadení.

Pred prvým použitím

- Rozložte grilovaciu platňu, malé misky a / alebo žiaruvzdornú dosku a vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.
- Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch.
- Skontrolujte, či napätie označené na výrobku zodpovedá vášmu napájaciemu napätiu.
- Pred pripojením skontrolujte, či je regulátor v polohe "OFF".

Použitie a prevádzka

1. Pripojte BBQ k zdroju napájania. Otočte prepínač z polohy "OFF" do polohy "MAX" ak kontrolka svieti, znamená to, že je gril v pracovnom režime, predhrejte BBQ na 5 minút a nastavte teplotu (min. Na max.).
2. Keďže je potreba rozdielnej teploty na varenie, dajte svoje jedlo na malé panvice a umiestnite ich pod zdroje vykurovania. Pre prípad grilovania umiestnite jedlo priamo na grilovaciu platňu.
3. Keď skončíte s grilovaním, prepnite prepínač do polohy "OFF" a odpojte ho zo zásuvky. Počkejte, kým sa spotrebič úplne nevychladne pred manipuláciou alebo čistením.

Cistenie a starostlivosť

- Skontrolujte, či je zástrčka vytažená z elektrickej zásuvky.
- Po úplnom vychladnutí grilu BBQ, očistite ho jemným čistiacim prostriedkom alebo gélovým čistiacim prostriedkom pomocou mäkkej handričky. **PROSÍM NEČISTITE ZARIADENIA POKIAĽ JE STÁLE HORÚCE.**
- Na čistenie **NEPOUŽÍVAJTE** tvrdé kefy, škrabané materiály a / alebo alkohol, benzín alebo organický čistiaci prostriedok.
- S výnimkou odnímateľnej platne na grile, neponárajte hlavné telo zariadenia do vody, aby ste ho vyčistili.
- Po čistení položte grilovaciu súpravu BBQ na chladné miesto.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia o odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)