

KLARSTEIN NIEI  
TEIN NIEI KLAR  
KLARSTEIN NIEI  
TEIN NIEI KLAR  
KLARSTEIN NIEI  
TEIN NIEI KLAR  
KLARSTEIN NIEI

# KLARSTEIN

Cleansmann

Kôš

10034131 10034132 10034133 10034134



Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód a získajte prístup k najnovšej používateľskej príručke a ďalším informáciám o produkte.



## OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2

Popis zariadenia 2

Prevádzka 3

Pokyny k likvidácii 4

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10034131	10034132	10034133	10034134
Farba	chrómová	chrómová	čierna	čierna
Kapacita	30 L	50 L	30 L	50 L
Napájanie	4 AA batérie			

## VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

---

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

---

- Nečistite kôš vodou, pretože vo výrobku sú obsiahnuté elektronické komponenty. Kôš čistite iba mierne navlhčenou špongiou alebo handrou.
- Neumiestňujte zariadenie na priame slnečné svetlo, inak senzor nemusí reagovať.
- Počas otvárania netlačte na veko.
- Demontáž, opravy a úpravy výrobku sú zakázané.
- Keď sú batéria vybité, vždy vymeňte všetky 4 batérie naraz.
- Na hornú časť tohto zariadenia neumiestňujte žiadne predmety.

---

## PREHĽAD ZARIADENIA

---



---

## PREVÁDZKA

---

- Otvorte kryt batérií na spodnej časti krytu a vložte 4 batérie AA. Zatvorte kryt na batérie.
- Zapnite hlavný vypínač, ktorý sa nachádza na zadnej strane krytu. Kontrolka napájania sa rozsvieti na 3 sekundy.
- Ak chcete odpadky vyhodiť, posuňte ruku na 15 až 25 cm nad veko a otvorí sa. Veko sa automaticky uzavrie po 5 sekundách. Kryt zostáva otvorený, kým sa vaša ruka alebo predmet (odpadky do koša) nachádzajú v oblasti senzora.
- Ak chcete, aby veko zostalo otvorené, stlačte tlačidlo OPEN v okne senzora. Stlačením tlačidla CLOSE zatvorte kryt. Automatické otváranie bude potom opäť aktívne.
- Pokiaľ je kôš v pohotovostnom režime, kontrolka bliká každé 3 sekundy načerveno. Ak je veko otvorené, kontrolka svieti nazeleno. Po zatvorení krytu kontrolka svieti načerveno. Ak ste stlačili tlačidlo OPEN, kontrolka bliká každé 3 sekundy.

Poznámka: Ak kontrolka bliká nažltlo, batérie sú takmer vybité. Ak otvoríte kôš 20-krát denne, batérie vydržia približne 3 mesiace.

---

## POKYNY K LIKVIDÁCIÍ

---



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici 2006/66/EC, ktorá neumožňuje vyhadzovanie bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK