



Mraziak

---

10029334 10029335

**KLARSTEIN**

## Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

## Obsah

Technické údaje 2
Bezpečnostné pokyny 2
Použitie a obsluha 3
Čistenie a starostlivosť 4
Riešenie problémov 4
Rady pre likvidáciu 4
Vyhlasenie o zhode 4

## Technické údaje

Položka číslo	10029334, 10029335
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie	65 W

## Bezpečnostné pokyny

### Všeobecné rady

- Prečítajte si pozorne všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.
- Neumiestňujte horúce potraviny do mrazničky.  
zabaľte jedlo do plastovej fólie aby ste zabránili dehydratácii a strate chuti jedla.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby ste sa ubezpečili, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Vetracie otvory v priestore spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii udržiavajte bez prekážok.
- Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- Nepoužívajte horľavé spotrebiče v priehradkách na potraviny, ak nie sú odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania ,ak nie sú odporúčané výrobcom
- Ak dlhšiu dobu nepoužívate mrazničku, odpojte napájanie, vyčistite vnútorné časti a uložte ju na suchom mieste a nechajte dvere trochu otvorené.
- Výrobok je určený len pre domácnosť.

# Používanie a obsluha

## Rozbalenie, opätovné zabalenie a presun

- Rozbalenie: Stačí odrezať baliacu pásku a potom vytiahnuť kartón.
- Opätovné balenie: Nezabudnite vložiť originálne penové vložky na svoje miesto.
- Presun: Nezabudnite premiestňovať mrazničku v vzpriamenej polohe. Nenakláňajte ju viac ako 45 ° zo zvislej polohy. Netlačte silou na žiadnu vonkajšiu časť, ako je rúrka, kondenzátor, dvere a rukoväť keď chcete mrazničku hýbať, mraznička musí byť zabalená a zabezpečená na prepravu na dlhú vzdialenosť aby sa zamedzilo jej hojdaniu alebo pádu.

## Umiestnenie

Mraznička by mala byť umiestnená na plochý a pevný povrch. Mala by sa chrániť pred slnečným žiarením, zdrojom tepla, vlhkosťou alebo zaplnenými miestami. Mraznička by mala byť umiestnená ďaleko od steny, aby bola zabezpečená dobrá cirkulácia vzduchu. Keď je mraznička umiestnená v skrinke, musí byť zadná časť skrinky odmontovaný pre správnu cirkuláciu.

## Napájanie

Pred zapojením mrazničky skontrolujte nasledovné: Na elektrických vodičoch nesmú byť žiadne poškodenia. Uzemňovacia skrutka musí byť upevnená. Sieťová zásuvka musí byť správne uzemnená. Uistite sa, že je všetko normálne a mraznička môže byť zapojená.

## Pred prvým použitím

- Pri prevádzke v normálnom stave sa prázdna mraznička vychladí zvyčajne do 2 alebo 3 hodín, potom sa automaticky zastaví. Potom nastavte termostat na požadované nastavenie a vložte potraviny.
- Teplotu mrazničky je možné nastaviť otočením gombíka termostatu. Stredné nastavenie je najviac vhodné pre bežnú prevádzku. Poloha "4" je chladnejšia ako poloha "1". Teplota mrazničky sa mení v závislosti od množstva skladovaných potravín a frekvencie otvárania dverí. Aby sa udržiavala dobrá účinnosť chladenia a šetrilo sa energiou neotvárajte dvere príliš často a nedávajte do nej priveľa jedla.

## Rozmrazovanie

- Pre čo najefektívnejšiu prevádzku a minimálnu spotrebu energie rozmrazte mrazničku keď je hrúbka ľadu na výparníku 3 až 4 mm. Ak chcete začať odmrazovanie, otočte regulátor teploty na "OFF", odpojte mrazničku, vyberte jedlo a zásuvky. Po roztopení ľadu odstráňte roztopenú vodu a vysušte interiér mrazničky. Mraznička sa potom môže opätovne spustiť otočením termostatu na požadovanú teplotu
- Nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje (napr. Nože) na odstránenie mrazu / ľadu z výparníka, môže to spôsobiť poškodenie výparníka.

## Čistenie a starostlivosť

Na čistenie mrazničky odpojte napájací zdroj a vyberte potraviny, zásuvky atď. Použite roztok 2 lyžíc jedlej sódy na liter teplej vody na čistenie interiéru. Potom ju utrite čistou vodou.

- Na čistenie akejkoľvek časti mrazničky nikdy nepoužívajte kyseliny, chemické riedidlá, benzín, benzén a pod.
- Na čistenie plastových častí nikdy nepoužívajte olej a benzén, pretože by mohli deformovať alebo poškodiť plastové časti.
- Príliš veľa potravín alebo príliš veľká nádoba v mrazničke ovplyvní cirkuláciu chladného vzduchu, takže nechajte aj voľný priestor. Odporúča sa zaplniť približne 70% objemu úložného priestoru.
- Neskladujte prchavé alebo výbušné materiály ako étery, benzín, skvapalnený ropný plyn, lepidlá atď. v mrazničke. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo výbuchu spôsobeného elektrickými iskrami.
- Všetky opravy a práce na spotrebiči by mali vykonávať zákaznicke služby, neoprávnená práca môže byť pre užívateľa veľmi nebezpečná. Na odmrazovanie a čistenie nepoužívajte parné čistiace prostriedky.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bola zástrčka prístupná.

## Riešenie problémov

Problém	Možná príčina
Mraznička nefunguje.	Sieťová zástrčka nie je pevne zasunutá do elektrickej zásuvky.
	Sieťový vypínač je vypnutý.
	Poistka je vyhorená.
Mraznička nie je dostatočne chladná	Príliš časté a príliš dlhé otváranie dverí.
Mraznička funguje príliš hlučne.	Mraznička sa dotýka nábytku, čo môže prenášať vibrácie.
	Mraznička nie je správne vyrovnaná.
	Nádoby vo vnútri sa navzájom dotýkajú.
	Zdroj napájania nie je stabilný.

## Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

**Výrobky:** Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.  
nto produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami  
2014/30/EU (EMV)  
2014/35/EU (LVD)  
2011/65/EU (RoHS)  
643/2009/EG (ErP)  
1060/2010/EU (ErP)

