

KLARSTEIN NIEI
KLARSTEIN NIEI
KLARSTEIN NIEI
KLARSTEIN NIEI
KLARSTEIN NIEI
KLARSTEIN NIEI
KLARSTEIN NIEI

KLARSTEIN

Indukčná doska

10031548

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Položka číslo	10031548
Napájanie	220-240 V ~ 50 Hz
Celkový výkon zadnej platne	500-1800 W
Celkový výkon prednej platne	400-1300 W

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:



2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Nezapájajte s mokrými rukami.
- Nezapájajte do zásuvky s inými spotrebičmi.
- Nepoužívajte ak je sieťový kábel poškodený alebo zástrčka nepasuje do zásuvky.
- Nemoďifikujte časti spotrebiča ani sami neopravujte.
- Nepoužívajte blízko ohňa alebo mokrých miest.
- Nepoužívajte na miestach kde sa deti môžu dostať blízko k zariadeniu a nedovoľte deťom používať zariadenie.
- Neumiestňujte na nestabilné povrchy
- Nepremiestňujte jednotku keď je na nej hrniec alebo panvica
- Neohrievajte prázdny hrniec ani ho neprehrievajte.
- Na jednotku nekladte kovové predmety ako nože, vidličky, veká, konzervy alebo hliníkové fólie.
- Nechajte dostatok priestoru okolo jednotky. Nechajte naľavo alebo napravo voľný priestor.
- Nepoužívajte na koberci alebo obruse (vinyl) alebo inom horľavom materiály.
- Nekladte papier medzi hrniec a platňu, papier môže začať horieť.
- Ak povrch jednotky praskne, vypnite ju a odneste do servisu.
- Neblokujte vstupy a výstupy vzduchu.
- Nechytajte platňu rukami hneď po odstránení hrnca alebo panvice, bude stále horúca.
- Neumiestňujte blízko magneticky ovládaných vecí ako rádio, televízia, bankové karty, kazety.
- Sieťový kábel musí byť vymenený kvalifikovaným odborníkom.
- Povrch bude počas používania horúci.
- Toto zariadenie nesmú používať ľudia, vrátane detí, so zníženými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie o používaní jednotky osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Varovanie: Deti musia byť pod dohľadom aby sa s jednotkou nehrali.

POUŽÍVANIE A OBSLUHA

Ovládanie a funkcie



OTOČENIE DVERÍ

POWER	Položte vhodné náradie do stredu platne a zapojte ju do napájania, zapnite. Počúť pípnutie. Ak do jednej minúty nevyberiete program, jednotka sa vráti do pohotovostného režimu.
LARGE	Zapnite zadnú platňu. Pomocou šípok postupne zmeňte výkon. 1 = 500W 2 = 800W 3 = 1000W 4 = 1100W 5 = 1300W 6 = 1500W 7 = 1600W 8 = 1800W
SMALL	Zapnite prednú platňu. Pomocou šípok postupne zmeňte výkon.
TIMER	Stlačte a nastavte časovač. Pomocou šípok meňte čas po minútach od 1 do 99 min. Po uplynutí času sa zariadenie vypne.

Po nastavení funkcie stlačte tlačidlo uzamknutia, aby sa funkcia nedala meniť. Zapne sa kontrolka zámku. Jednotka nereaguje na stlačenie žiadneho iného tlačidla. Ak chcete funkciu zmeniť alebo chcete jednotku vypnúť, podržte tlačidlo LOCK 3 sekundy, teraz sa môžu používať všetky tlačidlá.

Jednotka sa automaticky vypne, ak sa počas 2 hodín nestláča žiadne tlačidlo, pokiaľ nie je nastavený časovač.

Použiteľné panvice

Oceľ, liatina, smaltované železo, nerezová oceľ, panvice a hrnce s rovným dnom s priemerom od 12 do 22 cm.



Nepoužiteľné panvice

Sklenené, keramické, medené, hliníkové panvice a hrnce. Panvice a hrnce s okrúhlym dnom s priemerom menej ako 12 cm.



POKYNY NA LIKVIDÁCIU



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti

KLARSTEIN NIETSTEIN
TEIN NIETSTEIN NIET
KLARSTEIN NIETSTEIN
TEIN NIETSTEIN NIET
KLARSTEIN NIETSTEIN
TEIN NIETSTEIN NIET
KLARSTEIN NIETSTEIN