

ONE@NCEPT

Clean Turbo

Vysávač

10032948

10032949

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.:

**OBSAH**

Technické údaje 1
 Vyhlásenie o zhode 1
 Bezpečnostné pokyny 2
 Opis produktu 3
 Použitie a pevádзка 4
 Čistenie a Údržba 4
 Pokyny k likvidácii 5

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10032948	10032949
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz	
Spotreba energie (watty)	600 W	
Kapacita nádoby na nečistoty	0,6 L	

VYHLÁSENIE O ZHODE**Výrobca:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)
 2014/35/EU (LVD)
 2013/666/EU (ErP)
 2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím vysávača si prečítajte všetky pokyny a uložte ich pre budúce použitie. Aby ste znížili riziko zranenia alebo poškodenia zariadenia, použite len odporúčané príslušenstvo.
- Vysávač nenechávajte bez dozoru, keď je pripojený do elektrickej siete a / alebo v prevádzke.
Ak vysávač nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
- Nikdy nepoužívajte tento prístroj v blízkosti horľavých materiálov alebo výparov.
- Pred odobratím nádoby na prach a nečistoty vždy odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Dbajte na to aby deti toto zariadenie nepoužívali ako hračku. V prípade použitia vysávača deťmi je potrebný neustály dozor.
- Tento spotrebič nesmú používať deti od 0 rokov do 8 rokov. Toto zariadenie nemôže byť používané deťmi ktoré sú mladšie ako 8 rokov a osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, obmedzenými vnemovými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, len ak sú pod dozorom alebo majú inštrukcie o tom ako bezpečne používať toto zariadenie a rozumejú nebezpečenstvu s tým spojeným. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.
- Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Aby ste sa chránili pred úrazom elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčku ani spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča musí byť zástrčka vybraná zo zásuvky.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na domáce účely a len na účely, na ktoré je určený.
- Tento produkt používajte iba spôsobom, ktorý je popísaný v tomto návode na použitie. Používajte iba príslušenstvo, ktoré je odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte toto zariadenie ak je poškodený kábel, zástrčka alebo iné časti.
- Ak váš vysávač nefunguje tak, ako by mal, ak chýbajú časti, ak spadli, poškodené, zostali vonku alebo spadli do vody, obráťte sa na zákaznícky servis.
- Iskry vnútri motora môžu zapáliť horľavé výpary. Na eliminovanie rizika požiaru alebo výbuchu nepoužívajte toto zariadenie na vysávanie látok ako sú horľavé kvapaliny, plyny, benzín alebo iné palivá, kvapaliny, čistiace prostriedky, farby na báze oleja, zemný plyn, uhľový prach.
- Prístroj neťahajte za kábel ani neprenášajte držaním z kábel a uistite sa, že kábel nie je zapletený. Dbajte na to aby ste kábel neprivreli do dverí a neťahajte kábel okolo ostrých hrán alebo rohov.
- Vysávač neodpájajte od elektrickej siete ťahaním z kábel. Ak chcete odpojiť zariadenie od elektrickej siete, pevne uchopíte zástrčku.
- Nepoužívajte zariadenie ak máte mokré ruky.

- Neblokujte ventilačné otvory. Nevysávajte ak sú vetracie otvory zablokované; chráňte ich pred prachom, vláknami, vlasmi alebo všetkým, čo môže znížiť prítok vzduchu.
- Dbajte na to aby vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela boli v bezpečnej vzdialenosti mimo otvorov a pohyblivých častí.
- Pred odpojením vysávača od elektrickej siete zariadenie vypnite.
- Pri používaní vysávača na schodch, dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo horľavých kvapalín, ako je benzín, a nepoužívajte zariadenie v priestoroch, kde môžu byť takéto látky prítomné.
- Nevysávajte nič, čo horí alebo dymí ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Nepoužívajte bez filtrov.
- Pred pripojením alebo odpojením hadice vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Vysávač skladujte vnútri. Po použití vysávač starostlivo odložte.

OPIS PRODUKTU



- 1 Tlačidlo pre zapínanie/vypínanie (On/OFF) + Rukoväť
- 2 Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a nečistoty
- 3 Nádobu na prach a nečistoty
- 4 Filter
- 5 Kryt nádoby na prach a nečistoty
- 6 Tlačidlo pre otvorenie spodnej časti nádoby
- 7 Kombinovaná kefka
- 8 Hlavica na vysávanie podlahy

POUŽITIE A PREVÁDZKA

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vyberte zariadenie a príslušenstvo von z obalu. Odstráňte zo zariadenia nálepky, ochrannú fóliu alebo plastový obal.
- Zariadenie používajte len vtedy, ak sú všetky filtre na svojom mieste pretože poškodený alebo nesprávne inštalovaný filter proti prachu môže poškodiť zariadenie.

Použitie

- Vyberte požadovanú hlavicu: kombinovanú kefu na úzke plochy alebo rúrku spolu s hlavicom na podlahy.
- Zasuňte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky. Skontrolujte, či napájanie zodpovedá požadovanému výkonu uvedenému na štítku zariadenia.
- Stlačením tlačidla On/off (zapnúť / vypnúť) zapnete zariadenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vyprázdnenie nádoby na prach a nečistoty

- Držte nádobu nad otvoreným košom.
- Pomocou tlačidla pre otvorenie spodnej časti nádoby otvorte spodok nádoby.

Čistenie filtra

- Vyberte nádobu na prach stlačením tlačidla na jej uvoľnenie.
- Otočte veko nádoby proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju.
- Opatrne odstráňte filter z nádoby.
- Odstráňte držiak filtra.
- Odstráňte penový filter z držiaka filtra. Upozornenie: tenký tkaninový filter je pevne pripevnený k držiaku filtra a nedá sa vytiahnuť z držiaka!
- Dôkladne opláchnite všetky časti čistou vlažnou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Prebytočnú vodu nechajte odtiecť a všetky časti nechajte úplne vysušiť, kým ich znovu vložíte späť do zariadenia.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej .

