



## Digestor

---

10028531

10028532

# KLARSTEIN

## Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

## Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	3
Inštalácia	4
Prevádzka	5
Čistenie a údržba	7
Informácie o likvidácii	7
Vyhlásenie o zhode	7

## Technické údaje

<b>Číslo položky</b>	10028531 10028532
Menovité napätie	230 V- /50 Hz
Príkonnosť	195 W
Prietok vzduchu	550 m <sup>3</sup> /h
Rozmery (ŠxVxH)	60 x 61 x 46 mm

# Bezpečnostné pokyny


## Inštalácia

- Všetky inštalračné práce musia vykonávať kvalifikovaní elektrikári.
- Je nebezpečné upraviť akúkoľvek časť zariadenia. V tomto prípade sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za spôsobené škody.
- Uistite sa, že miesto inštalácie je po celú dobu napájané na prívod vzduchu.
- Ak je toto zariadenie pripojené ku komínu, musí byť trvalý prívod vzduchu zabezpečený. Odvádzaný vzduch nesmie byť vedený do komína, ktorý sa používa aj ako prívod vzduchu pre iné elektrické zariadenia.
- Kryt digestora by mal byť umiestnený vo vzdialenosti najmenej 65 (26-30 palcov) od povrchu varnej dosky.
- Používajte iba zástrčku so správne uzemnenou zásuvkou.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho nahradiť servisný personál alebo kompetentne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

## Počas prevádzky






- Digestor je určený iba pre domáce použitie, nie je vhodný na komerčné účely.
- Spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo boli inštruovaní o používaní spotrebiča zodpovednou osobou pre ich bezpečnosť.
- Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Skontrolujte, či je vypínač v polohe OFF, ak zariadenie nepoužívate dlhšie.
- Uistite sa, že olej alebo tuk na varenie nie je nerozpálený. Toto platí najmä pri varení s plynovými spotrebičmi.
- Ak je digestor zapnutý súčasne s inými zariadeniami spaľujúcimi plyn alebo iné palivá, miestnosť musí byť primerane vetraná.
- Neflambujte pod odsávač.
- Predpisy týkajúce sa odvádzania vzduchu sa musia dodržiavať.

# Inštalácia




## Prevádzka



	ON / OFF Ventilátor	Ak chcete spustiť vetranie, dotknite sa tlačidla. Opätovným dotykom na toto tlačidlo zmeníte na 3 rôzne rýchlosti vetrania. "F1" Nízka úroveň "F2" Stredná úroveň "F3" Vysoká úroveň
	Svetlo	Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete svetlo.
	Nastavenie hodín Nastavenie oneskorenia	V pohotovostnom režime môžete nastaviť hodiny. Nedotýkajte sa žiadneho ďalšieho tlačidla 10 sekúnd pred týmto. V prevádzkovom režime môžete nastaviť oneskorenie.
	Presun klapky	V pohotovostnom režime sa dotknite tohto tlačidla na 3 sekundy, aby sa tlmíč posunul nahor alebo nadol. Takto sa môžete dostať na všetky povrchy pri čistení.
	Oneskorené zapnutie	Dotknite sa tohto tlačidla na spustenie ventilátora na nastavený čas. Opätovným stlačením tohto tlačidla opustíte režim oneskorenia a prístroj sa vypne.

### Bezpečnostné funkcie

Ak je sa objaví v digestore prekážka, zastaví sa a beží v malej vzdialenosti v opačnom smere.



1. Vzďalenosť medzi varným poľom a spodným okrajom odsávača pár musí byť najmenej 65 cm.

2. Keď je definovaná výška, pripevnite hák na určené miesto.

Najsťôr nastavte otvory pre vŕtanie. (Budete potrebovať vŕtačky, hmoždinky a skrutky). Nasuňte hák na stenu.






3. Po namontovaní háku upevnite vnútorný hák komína. Dbajte na správnu vzdialenosť (použite meter), pretože komín sa neskôr pripevní na hák.

4. Pripojte vonkajší hák komína k vonkajšiemu krytu komína a uistite sa, že vnútorný komín sa môže voľne pohybovať.

5. Ďalej namontujte výfukové potrubie a komín na digestor.

6. Namontujte kryt.

7. Upravte vnútorný komín do správnej výšky, aby boli háčiky rovnomerné a upevnite ich. Potom môžete pripevniť digestor skrutkami.



## Cistenie a údržba

Povrchy:

Umývajte povrchy vlažným mydlovým roztokom a mäkkou handričkou. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, drôtenú vatu alebo iné roztoky, pretože môžu spôsobiť nezvratné poškodenie.

Hliníkové tukové filtre:

Tieto filtre je možné čistiť v umývačke riadu alebo odmasťovacím prostriedkom po dobu jednej hodiny. Po namočení opláchnite tukový filter čistou vodou a pred zasunutím ho vysušte

### Nebezpečenstvo požiaru



Filtračný tuk často čistite (aspoň raz za mesiac), veľké nánosy tuku predstavujú riziko požiaru.

Pred čistením zariadenia alebo vykonaním údržby ho vypnite a odpojte.

## Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

## Vyhlásenie o zhode



**Výrobca:** Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EG (EVPG)