



blumfeldt



## ZÁHRADNÁ FONTÁNA

NÁVOD NA POUŽITIE

10029657

## Vážení zákazníci,







Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

## Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si pokyny pred používaním.
- Neumiestňujte produkt blízko plynu, elektrických varičov a rúr.
- Pre ochranu proti ohňu, zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniam, neponárajte zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám. Toto zariadenie by malo byť požívané v miernom podnebí.
- Odpojte zariadenie z elektrickej siete ak ho plánujete dlhšie nepoužívať, v prípade búrky alebo ak nefunguje správne.
- Používanie doplnkov ktoré nie sú odporučené pre toto zariadenie výrobcom môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
- Neotvárajte čerpadlo odstránením krycích častí zariadenia. Nepokúšajte sa opravovať výrobok. Všetky opravy a údržba musia byť vykonané iba kvalifikovanou osobou.
- Iba kvalifikované osoby smú vykonávať technické opravy na tomto zariadení. Tento produkt nesmie byť otváraný a menený. Jeho komponenty nesmú byť opravované užívateľom. Výrobca nie je zodpovedný za rušenie TV alebo rádiovým signálom spôsobeným neautorizovaným zásahom.


## Časti

<b>A</b>	Veľký sud	
<b>B</b>	Stredne veľký sud	


C	Malý sud		
D	Ručné čerpadlo		
E	Rúra		
F	Matice 6x		
G	Skrutky do dreva M3.5x20		<b>3x</b>
H	Elektrické čerpadlo		

## Montáž


- Krok 1: Položte stredne veľký sud (B) na veľký sud (A) ako je zobrazené na obrázku nižšie.  
Potom zabezpečte spojenie maticami (F) ich namontovaním na tyčky so závitmi.



- Krok 2: Položte malý sud (C) na stredne veľký sud (B) a zaistite spojenie s ďalšími dvoma maticami, ich namontovaním na tyčky so závitmi.




Krok 3: Umiestnite rúru (E) na spodok čerpadla a použite závit na jej upevnenie na mieste.




Namontujte ručné čerpadlo (D) na vrch pomocou troch skrutiek do dreva (G). Pre orientáciu použite predvrtané diery. Vložte elektrické čerpadlo (H) do veľkého suda (A). Hlavný kábel musí viesť von zo suda do blízkeho výpustu.

Krok 4: Prepojte rúru s ventilom čerpadla a ponorte čerpadlo kompletne do vody (sud musí byť naplnený aspoň do polovice). Nakoniec zapojte zástrčku do zásuvky. Po malej chvíli by sa čerpadlo malo spustiť.



## Konštrukcia pumpy



### Špeciálne inštrukcie k čerpadlu

**Poznámka: Uistite sa, že elektrický kábel pod elektrickou zásuvkou tvorí "odkvapkávaciu slučku". To zabráni vode ktorá bude stekať po kábli vstup do elektrickej zásuvky.**

- Zariadenie zapájajte iba do uzemnených zásuviek pre vyhnutie sa poraneniu elektrickým prúdom.
- Neupravujte zástrčku.
- pred použitím skontrolujte napätie na štítku produktu. Zariadenie zapájajte iba do zásuviek ktoré majú napätie korešpondujúce napätiu ktoré vyžaduje zariadenie.
- Nečerpajte horľavé tekutiny.
- Nepoužívajte vodu ktorá ma nad 35°C (95°F).
- Čerpadlo musí byť zapojené do siete ktorej reziduálny prúd (RCD) nepresahuje 30mA.

## Poznámky k výkonu

Zapchané alebo špinavé prírodné sitko môže značne znížiť výkon. Ak je čerpadlo používané na špinavom povrchu, mierne ho nadvihnite, aby sa znížilo množstvo nečistôt ktoré je v kontakte s nasávaním vody. Ak chcete zmierniť prúd vody, upravte páku riadiacu prúd na boku čerpadla alebo obmedzte výtok.

Nenechávajte čerpadlo v prevádzke ak nie je ponorené vo vode. To by mohlo vyústiť do poškodenia čerpadla. Vždy ponorte čerpadlo do vody pred zapojením do elektrickej siete. Je bežné, že pri prvom spustení je v čerpadle vzduch. Odpájajte a zapájajte zariadenie do elektrickej siete až pokým čerpadlo nezačne pracovať správne.

## Technické údaje

<b>Kód produktu</b>	<b>10029657</b>
<b>Výkon čerpadla</b>	12 W
<b>Maximálna hĺbka ponoru</b>	1,5 m
<b>Najvyššia hĺbka ponoru</b>	1,5 m
<b>Prietok</b>	800 l/h
<b>Rozmery</b>	Ø56cm x 103cm / 12.5 kg

## Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom

zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným

negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

## Vyhlásenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami: 2014/30/EU (EMC)  
2014/35/EU (LVD)  
2011/65/EU (RoHS)



blumfeldt

VÝROBCA  
CHAL-TEC GMBH  
WALLSTRASSE 16  
10179 BERLIN  
NEMECKO