



blumfeldt



**Noblino / Sagrada Familia
/ Arcadia / Genesis /
Rocky Waters**

Záhradná fontána

10033527 10033528 10033529
10033530 10033531

Vážení zákazníci,

gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym používaním. Pre prístup k najnovším návodom na obsluhu a ďalšie informácie o produkte zadajte vo svojom prehliadači nasledujúce odkazy:

- <https://use.berlin/10033527> (Noblino)
- <https://use.berlin/10033528> (Sagrada Familia)
- <https://use.berlin/10033529> (Arcadia)
- <https://use.berlin/10033530> (Genesis)
- <https://use.berlin/10033531> (Rocky Waters)

TECHNICKÉ ÚDAJE



Kód produktu	10033527, 10033528, 10033529, 10033530, 10033531
Napájanie	230-240V ~ 50Hz

VYHLÁSENIE O ZHODE**Výrobca:**



Chal-Tec GmbH,
Wallstraße 16, 10179
Berlín, Nemecko.

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:


2014/35/EU (LVD)
2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)

MONTÁŽ**1003527 (Noblino)****1003528 (Sagrada Familia)**

I0033529 (Arcadia)



10033531 (Rocky Waters)



DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

- Iba čerpadlo a časť elektrického kábla sa môže dostať do kontaktu s vodou.
V žiadnom prípade by sa ostatné časti nemali dostať do kontaktu s vodou.
- Nepripájajte ani inak nepoužívajte tento výrobok, ak sa zdá, že niektorá jeho časť je poškodená alebo ak funguje abnormálne.
Nechajte výrobok skontrolovať a v prípade potreby opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
- Nenechávajte čerpadlo v prevádzke ak nie je ponorené vo vode. V opačnom prípade môžete poškodiť čerpadlo. Vždy najprv ponorte čerpadlo do vody a až potom pripojte zariadenie k elektrickej sieti. Zo začiatku sa voda prečerpávať nebude, pretože v zariadení ostane vzduch. To však nie je závada.
- Zariadenie používajte pod dohľadom.

ČISTENIE

- Zariadenie udržiavajte v dobrom stave pravidelným čistením, raz za tri dni.
- Používaním destilovanej vody sa preukážu najlepšie výsledky.
- Ak sa v prírodných otvoroch čerpadla zachytia nečistoty, odpojte čerpadlo od akéhokoľvek zdroja energie a vypláchnite čerpadlo pod čistou tečúcou vodou.
- Ak sa tento výrobok používa spôsobom opísaným v tomto návode, nie je potrebná žiadna údržba.

POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku.

Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

