



blumfeldt

Automatický zavlažovací systém




10031357

Rozsah dodávky


Obrázok	Diel	Počet
	Ovládač	1
	Vodná pumpa	1
	Napájanie	1
	Súprava proti sifónu	1
	Konektor pre štyri pripojenia	1
	Konektor pre tri pripojenia	30

	<p>Koncové zátky</p>	<p>10</p>
	<p>Hlavice kvapkadla</p>	<p>60</p>
	<p>Hadica (7/9 mm x 18m)</p>	<p>1</p>
	<p>Hadica (4/6 mm x 12 m)</p>	<p>1</p>

Inštalácia



- 1 Hadica (7/9 mm x 18 m)
- 2 Hadica (4/6 mm x 12 m)
- 3 Veľký konektor pre štyri pripojenia
- 4 Konektor pre štyri pripojenia
- 5 Kvapkadlo
- 6 Hadica a napájanie
- 7 Adaptér
- 8 Ovládač
- 9 Pumpa
- 10 Súprava proti sifónu



Koniec hadice pritiahnite šnúrou alebo gumovou páskou (nie je súčasťou dodávky), ako je znázornené na obrázku.





Poznámka: Tento ovládač je určený len na vnútorné použitie.

Uistite sa, že máte vlastnú vodnú nádrž naplnenú vodou, ktorá sa má použiť (napr. čistý plastový valec). Toto bude potrebné doplniť podľa potreby. Do vody sa môže pridať výživa rastlín.

Ovládanie

Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 5 sekúnd zapnete alebo vypnete ovládač. Regulátor môžete nastaviť tak, aby vašu záhradu zalieval skoro ráno alebo neskoro v noci, keď sa voda odparí najmenej. Regulátor automaticky zaleje vašu záhradu alebo závesné koše podľa zvoleného programu. Počas dovolenky bude pokračovať v zalievaní.





Zariadenie poskytuje dve metódy na kontrolu zavlažovania

1. Manuál: stlačte a podržte Man. na manuálne zapnutie alebo vypnutie čerpadla. Stlačte tlačidlo "manual" a stlačením tlačidla + alebo - nastavte, ako dlho bude čerpadlo pracovať.

2. Automaticky: Regulátor bude zalievanie programovať až 3 krát za deň. Štartovacia hodina slúži na nastavenie, keď čerpadlo začne pracovať. Môžete nastaviť trikrát. Napríklad, ak nastavíme 08 A 12 B 18 C, čerpadlo začne pracovať v 8 hodín, 12 hodín a 18 hodín. (Ak chcete zavlažovať len raz alebo dvakrát za deň, môžete nastaviť hodnotu B, C alebo obe na hodnotu „00“).

3. Zavlažovacie dni sú určené na nastavenie intervalových dní pre čerpadlá. Ak je napríklad nastavenie 01 dní, čerpadlo bude fungovať každý deň. Ak je nastavená na 6 dní, čerpadlo bude pracovať každých 6 dní a maximálne nastavenie je 30 dní.

4. Doba zavlažovania je čas, počas ktorého bude čerpadlo pracovať. Ak je napríklad nastavenie 015 sekúnd, čerpadlo bude pracovať 15 sekúnd. Maximálne nastavenie je 600 sekúnd.

Kľúčové činnosti

1. Tlačidlo **SET** slúži na nastavenie jednotlivých nastavení ústredne (tzn. Času, dňa atď.). Po stlačení tlačidla SET bliká relatívna funkcia a zariadenie je pripravené na nastavenie. Opätovným stlačením tlačidla SET sa presuniete na nasledujúcu možnosť a nastavíte nasledujúcu hodnotu.

2. Tlačidlo **+** slúži na prídanie čísla

3. Tlačidlo **-** slúži na odpočítanie čísla

4. Tlačidlo **OK** slúži na ukončenie nastavenia.

5. Tlačidlo **POWER** slúži na zapnutie alebo vypnutie regulátora. Ak stlačíte tlačidlo Power na 5 sekúnd, regulátor sa vypne.

6. **MAN.** Tlačidlo slúži na manuálne spustenie alebo zastavenie čerpadla. Ak stlačíte tlačidlo **MAN.** raz, čerpadlo začne pracovať. Ak stlačíte tlačidlo **MAN.** Znova, prestane fungovať. Ak držíte MAN. a stlačte tlačidlo + alebo -, môžete nastaviť dobu trvania prevádzky čerpadla.

7. Ak chcete panel uzamknúť, stlačte súčasne tlačidlo + alebo -. Všetky tlačidlá sú zablokované.

8. Súčasným opätovným stlačením tlačidla + alebo - odomknete všetky tlačidlá.

9. Stlačením tlačidla SET a tlačidla + alebo - nastavte čas.

Riešenie problémov

1. Ak čerpadlo pracuje, ale nevychádza žiadna voda, v hadici môže byť vzduchová poistka. Uvoľnite koncovú zátku a ručne otáčajte čerpadlom, až kým voda nevytečie a potom znova zasuňte koncovú zátku.
2. Ovládač sa nezapne. Na nabitie regulátora pripojte napájací adaptér.
3. Pravidelne kontrolujte hladinu vody a odstráňte teleso čerpadla, vyčistite filter vnútri, aby ste zabránili upchatiu.

Likvidácia



Podľa Európskeho nariadenia o odpade 2012/19/ EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Tento výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2006/66/ES, ktoré nemožno likvidovať bežným domácim odpadom. Skontrolujte miestne pravidlá pre separovaný zber batérií. Správna likvidácia batérií pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyhlásenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Výrobok spĺňa nasledujúce európske smernice:

2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2014/95/EU (LVD)