

# POMOCNÝ SCHODÍK

**Model No.: BG-S-1010**

## **návod na používanie**

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie. Pomocný schodík uľahčuje vstupovanie do vane, môžu ho používať deti aby ľahšie dosiahli k umývadlu atď. Je vybavené hygienickou protišmykovou stúpacou plochou so zaoblenými hranami a gumovými koncovkami nôh proti sklzu.

### **Dôležité pokyny**

Je bezpodmienečne nutné uschovať tieto pokyny pre neskoršie použitie! Pred prvým použitím zakúpeného tovaru si pozorne prečítajte návod na použitie, najmä bezpečnostné pokyny. Návod uschovajte pre neskoršie použitie. Ak predáte produkt tretej osobe, odovzdajte spoločne s ním aj návod na použitie.

Predložený návod na použitie je určený pre tento výrobok a obsahuje informácie dôležité pre jeho zostavenie a manipuláciu. Prečítajte si celý návod.

Nerešpektovanie pokynov uvedených v návode môže viesť k vážnym úrazom alebo poškodeniu výrobku.

### **Dôležité**

- Maximálne zaťaženie schodíka 100 kg! Tento výrobok nesmie používať viac osôb súčasne.
- Používajte schodík v súlade s účelom jeho použitia a rešpektujte pritom tento návod.
- Nevykonávajte žiadne zmeny konštrukcie a nepoužívajte výrobok spoločne s inými kusmi nábytku alebo inými časťami iných zariadení.
- Nepripevňujte žiadne dodatočné časti.
- Tento výrobok je skonštruovaný iba pre súkromné používanie v domácnosti. Nie je vhodný na akýkoľvek spôsob komerčného použitia (napr. v nemocniciach, domovoch dôchodcov atď)
- Pred použitím skontrolujte, či nie je výrobok poškodený, a vykonajte kontrolu správneho upevnenia zoskrutkovaných častí. V prípade pochybností výrobok nepoužívajte, hrozí nebezpečný úrazu.
- Svojevoľne nevykonávajte žiadne opravy, v takom prípade by zanikol nárok na uplatnenie záruky.
- Za účelom vykonania opravy kontaktujte autorizované servisné pracovisko.
- Ak je výrobok používaný deťmi, alebo v blízkosti detí alebo osôb, ktorým v užívaní bránia nejaké obmedzenia, potom by mala byť v dosahu dohliadajúca osoba (a príp. pomocná sila). Tento výrobok nie je hračka.
- Dbajte na to, aby bol schodík vždy umiestnený na stabilnej podkladovej ploche.
- Obalový materiál nenechávajte v blízkosti detí. Hrozí nebezpečný udusení!

## **Obsah dodávky a obal**

Najskôr, prosím, skontrolujte, či je obsah dodávky kompletný a či je dodaný tovar bez závad. V prípade pochybností výrobok nepoužívajte a kontaktujte servisné pracovisko. Súčasťou balenia sú: 1 x stúpacia plocha, 2 x noha, vrečko s montážnymi skrutkami a návod na použitie. Ak pri rozbalovaní výrobku zistíte závalu spôsobenú pri transporte, ihneď kontaktujte svojho predajcu.

## **Pokyny k montáži schodíka**

Obe nohy priskrutkujte k stúpajúcej ploche pomocou montážnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Pre uchytenie každej nohy slúži jedna skrutka a dva vruty. Skrutky dotiahnite pomocou imbusového kľúča. Otvory pre skrutky nie sú vo schodík predvrtané, pre ich montáž použijete skrutkovač a na začiatku montáže mierne na skrutkovač zatlačte. Skrutky aj vruty dotiahnite ale s citom, tak aby nedošlo k strhnutiu závitov.

## **Varovanie**

Pred použitím skontrolujte, či nie je výrobok poškodený a vykonajte kontrolu správneho upevnenia zoskrutkovaných častí. V prípade pochybností výrobok nepoužívajte, hrozí nebezpečenstvo úrazu!

## **Údržba**

Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, nečistoty a prach odstraňujte mäkkou popr. mierne navlhčenou handričkou. V prípade výskytu silného znečistenia použijete bežný neutrálny čistiaci prostriedok. Po očistení vlhkou handričkou a po každom použití madlo dôkladne osušte.

## **Technické údaje**

Veľkosť stúpajúcej plochy: 400 x 230 mm

Výška schodíka: 150 mm

Maximálna nosnosť: 100 kg

## **Ochrana životného prostredia**

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

## **Servis**

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

## **Záruka sa nevzťahuje**

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu do neho a pod
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva či nevhodných nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby.

Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.