

KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK

KLARSTEIN

Skyscraper 3G

Ventilátor

10027939 10027941 10027941 10027943

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2

Prehľad produktu 3

Používanie a ovládacie prvky 4

Nastavenia 5

Čistenie a starostlivosť 5

Pokyny k likvidácii 6

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu:	10027939, 10027941, 10027942, 10027943
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Vypínač on/off	50 W

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)


206/2012/EU (ErP)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Odstráňte obal a skontrolujte, či je zariadenie v poriadku a nepoškodené.
- Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, svorky atď.) Sa musia uchovávať mimo dosahu detí, pretože môžu byť nebezpečné.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja. Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Čistenie Údržba Obsluha zariadenia by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom
- Pred pripájaním spotrebiča skontrolujte, či je napätie spotrebiča zhodný so sieťovým napätím.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol vyrobený. Ako ventilátor so stojanom. Výrobca na sebe neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.
- Inštalácia / montáž zariadenia sa musí vykonať podľa pokynov výrobcu. Nesprávny postup môže spôsobiť poranenie osôb a zvierat alebo škodu na predmetoch, za ktoré výrobca nie je zodpovedný.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky alebo vypnutím systémového spínača.
- Ak je spotrebič chybný a / alebo pracuje nesprávne, vypnite ho bez akéhokoľvek zásahu. V prípade nedodržania vyššie uvedeného môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie nepoužívajte pomocou predĺžovacieho kábla s viacerými zásuvkami.
- Nepoužívajte adaptéry a / alebo predĺžovací kábel.
- Prístroj sa nesmie zapínať pomocou externých časovačov a / alebo iných zariadení diaľkového ovládania, ktoré nie sú uvedené v tomto návode.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla (ohrievače, kachle).
- Zariadenie neponárajte do vody alebo iných kvapalín; v prípade náhodného pádu do vody sa ho nesnažte vytiahnuť, ale najprv odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Ak zariadenie používate prvýkrát, uistite sa, že ste odstránili akýkoľvek štítok alebo ochranný prvok, ktorý blokuje jeho správne fungovanie.
- Napájací kábel zapojte a odpojte suchými rukami a pevne ho držte.
- Pred zapojením zástrčky do sieťovej zásuvky sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Vždy odpojte napájací kábel, aby ste sa vyhli prehriatiu.
- Uistite sa, že všetky vstupy a výstupy vzduchu sú voľné a nie sú zakryté, aby sa zariadenie neprehrievalo.
- Neumiestňujte napájací kábel na brúsne alebo ostré povrchy, kde by sa mohol poškodiť.






- Ventilátor nevešajte na stenu alebo strop, pokiaľ tento typ montáže nie je uvedený a vysvetlený v tomto návode.
- Zariadenie umiestnite v správnej vzdialenosti od predmetov alebo okolitých stien a uistite sa, že jeho fungovanie nespôsobí náhodné poškodenie.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti plynových sporákov alebo otvoreného ohňa.
- Nikdy nepoužívajte ohrievač na sušenie oblečenia a podobne.
- Počas používania zariadenie nezakrývajte.
- Nevystavujte sa dlhšiu dobu prúdeniu vzduchu, ktoré zariadenie vytvára, pretože to môže spôsobiť nachladenie.
- Ak sa ventilátor musí skladovať dlhšiu dobu a nie je používaný, umiestnite ventilátor do pôvodného obalu na suchom mieste.
- Ak sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, pred uskladnením, čistením alebo vykonávaním údržby vždy nezabudnite odpojiť napájací kábel zariadenia od elektrickej siete.
- Nepoužívajte spotrebič v prítomnosti potenciálne horľavých plynov alebo tekutín.
- Tento parný čistič je určený len pre domácnosť a nie pre komerčné alebo továrenské použitie.

POPIS PRODUKTU



POUŽITIE A TLAČIDLÁ

- Vybalte všetok obalový materiál z krabice a zapojte zástrčku do zásuvky elektrického napájania.
- Stlačte tlačidlá na dotykovom ovládacom paneli.
- Modrý LED displej zobrazuje aktuálnu izbovú teplotu.
- Všetky nastavenia vykonávané pomocou diaľkového ovládača fungujú rovnako ako na ovládacom paneli.

 POWER	Zapnite ventilátor stlačením vypínača. Ak chcete ventilátor vypnúť, znova stlačte vypínač.
 SPEED	Nastavte rýchlosti ventilátora: požadovanú úroveň: HI, MID, LOW. (vysoká, stredná, nízka) Rýchlosť ventilátora je predvolená - nízka.
 MODE	Stlačením tohto tlačidla nastavíte režim ventilátora: Normálny, prírodný alebo spánok
 TIMER	Stlačte tlačidlo Timer (Časovač), aby ste nastavili čas v intervaloch od 0,5 do 8 hodín. Modrý LED indikátor zobrazuje zvolený čas. Po uplynutí časovača sa ventilátor automaticky vypne.
 SWING	Stlačením tlačidla SWING zapnete funkciu otáčania. Opatovným stlačením túto funkciu vypnete.

REŽIMY A NASTAVENIA

Prírodný režim: Prístroj automaticky zmení rýchlosť, počnúc rýchlosťou, ktorá je zvolená pri aktivácii režimu, aby sa napodobnil prirodzený pohyb a prúdenie vetra.

Sleep mode (režim spánok): Podobne ako v prírodnom režime sa zariadenie spustí pri rýchlosti, ktorá sa vyberie po aktivácii režimu a automaticky zmení rýchlosť, čím vytvorí prirodzené prúdenie vetra. Po každej hodine sa ventilátor prepne na nasledujúcu nižšiu rýchlosť. Po dosiahnutí najnižšej rýchlosti zostane zariadenie v tomto režime, kým ho nevypne časovač alebo kým sa nevyvypne ručne.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred premiestnením alebo servisom zariadenie odpojte zo siete.
- Napájací kábel, zástrčku, celú jednotku neponárajte do vody alebo do inej tekutiny.
- Na čistenie produktu nepoužívajte benzín, riedidlá alebo iné chemikálie.
- Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete a počkajte, kým sa ochladí.
- Na čistenie povrchu použite navlhčenú handričku.
- Opatrne zložte kryt a vyberte sieťový filter. Filter je možné umyť pod tečúcou vodou. Pred vložením späť filter opláchnite a vysušte.
- Neodporúča sa rozoberať ventilátor, s výnimkou autorizovaného servisného zástupcu.
- Ak sa ventilátor nebude dlhší čas používať, uložte ho na chladnom, suchom a bezpečnom mieste a mimo dosahu detí. Neskladujte spotrebič na horúcich miestach a na slnku.
- Odporúča sa čistiť ventilátor raz za mesiac.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej .

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici 2006/66/EC, ktorá neumožňuje vyhadzovanie bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK