



Elektrický krb

10031558

KLARSTEIN

Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Technické dáta

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Číslo položky | 10031558 |
| Napájanie | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Spotreba energie | 2000 W |
| Osvetlenie | 25 W G9 Halogénové osvetlenie |

Bezpečnostné inštrukcie

- Nepoužívajte zariadenie, kým nie je bezpečne upevnené, ako je to popísané v tejto príručke.
- Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá vašej miestnej sieti pred pripojením prístroja na sieťový zdroj.
- Z času na čas skontrolujte či kábel nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte prístroj, ak kábel alebo akákoľvek iná časť prístroja nesie znaky poškodenia.
- Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný inžinier, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Udržujte nábytok, záclony a iný horľavý materiál aspoň 1 meter od zariadenia.
- Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru počas pripojenia k elektrickej sieti.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte im, aby zariadenie používali.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a nemalo by sa používať na priemyselné účely.
- Nepoužívajte toto zariadenie po poruche alebo po páde alebo akomkoľvek poškodení.
- Opravy elektrických zariadení by mali vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári.
- Nesprávne opravy môžu používateľa vystaviť vážnemu riziku.
- Sieťový kábel neumiestňujte pod koberčeky.
- Nedovoľte, aby sieťový kábel visel nad ostrými hranami alebo sa dostal do styku s horúcimi povrchmi.
- **VAROVANIE:** Aby ste predišli prehriatiu, krb nezakrývajte.
- Výrobok nikdy neponárajte do vody ani do inej kvapaliny z akýchkoľvek dôvodov.
- Nepoužívajte tento krb v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazénu.
- Nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- Prístroj nikdy nepoužívajte na horúcich plochách alebo v ich blízkosti.
- Nepracujte s poškodeným káblom.
- Pred čistením zariadenia sa uistite, že je odpojené od napájania a že je úplne studené.
- Nečistite prístroj abrazívnymi chemikáliami.
- Čistenie a údržbu nesmú robiť deti bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré výrobca neodporúča ani nedodáva. Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie spotrebiča.

- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nebudú pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby ste sa ubezpečili, že sa so zariadením nehrajú.
- Zariadenie neťahajte za predný panel.
- Krb nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkami.
- Udržujte hornú časť krbu aspoň 1000 mm od stropu alebo iných predmetov pre optimálne vetranie.
- **UPOZORNENIE:** Aby nebolo zariadenie neúmyselné spustené, nesmie byť napájané cez externé spínacie zariadenie, napríklad časovač, alebo pripojené k obvodu, ktorý je regulovaný externým ovládaním.
- **UPOZORNENIE:** Toto zariadenie nie je vybavené zariadením na reguláciu izbovej teploty. Nepoužívajte toto zariadenie v malých miestnostiach, kde sú osoby, ktoré nie sú schopné opustiť miestnosť samostatne, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti mladšie ako 3 roky by mali byť nepretržite pod dohľadom.
- **UPOZORNENIE** - Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať v prítomnosti detí a iných osôb, ktoré potrebujú stály dohľad.

Používanie a obsluha

Začíname


- Zariadenie vyberte z krabice. Odstráňte všetky obaly. Umiestnite obal do krabice a bezpečne ho uskladnite alebo zlikvidujte. K dispozícii je výber tepelného výkonu 1 kW alebo 2 kW.
- Pred pripojením ohrievača skontrolujte, či je napájacie napätie rovnaké ako napätie uvedené na krbe.

Poznámka: Ak sa krb používa v prostredí, kde je málo hluku, môže byť počuť zvuk, ktorý súvisí s efektom ohňa. Je to normálne a nemalo by to byť dôvodom na obavy.

Inštrukcie pre používanie

Prístroj je možné ovládať buď spínačmi umiestnenými za kovovou krytkou v prednej časti krbu, alebo diaľkovým ovládaním.

4 spínače zaisťujú nastavenia ohrevu



- Spínač 1: hlavný
- Spínač 2: Vypnutie a zapnutie
- Spínač 3: ohrev 1000W
- Spínač 4: ohrev 1000W

• Najskôr stlačte raz hlavný spínač O / I na zapnutie pohotovostného režimu. Ďalej môžete zariadenie ovládať spínačmi 2,3 a 4. A to nasledovne:

- Stlačte 1 a 2: napájanie sa zapne spolu s efektom plameňa bez ohrevu
 - Stlačte 1, 2 a 3 pre nastavenie ohrevu 1000 W spolu s efektom plameňa.
 - Stlačte 1, 2, 3 a 4 pre nastavenie ohrevu 2000 W spolu s efektom plameňa.
- Iné kombinácie nebudú fungovať.

Vypnite zariadenie tak že všetky spínače vrátite do pozície vypnuté. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky vždy keď zariadenie nepoužívate.

Diaľkové ovládanie


- Maximálny rozsah použitia je 5 metrov.
- Upozornenie: Prijímač potrebuje čas na odpoveď vysielaču. Tlačidlá nestláčajte viac ako raz za dve sekundy
- Priestor pre batérie je umiestnený na zadnej strane diaľkového ovládača. Otvorte ho, vložte batérie 2xAAA a potom zasuňte kryt späť do správnej polohy.
- Ak ste použili tlačidlá 1 až 4 na prepnutie zariadenia do požadovaného režimu, môžete tento režim zapnúť [I] a vypnúť [⏻] pomocou diaľkového ovládača.
- Ak chcete ohrievač vypnúť na dlhšiu dobu alebo ak chcete opustiť miestnosť, musíte zariadenie úplne vypnúť pomocou spínačov a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Informácie o batérii

- Batérie 2xAAA. Nenabíjateľné batérie sa nesmú dobíjať.
- Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.
- Batérie treba vložiť so správnou polaritou.
- Vybité batérie je potrebné zo spotrebiča vybrať a bezpečne zlikvidovať.
- Ak má byť spotrebič dlhší čas nepoužívaný, mali by sa batérie vybrať.
- Svorky napájania sa nesmú skratovať.

Výmena svetelného zdroja

1. Za zadným panelom sa nachádzajú dve svetlá. Pre získanie prístupu k svetidlám, odstráňte dve skrutky, ktoré zaisťujú zadný panel. Odstráňte panel
2. Odstráňte poškodenú žiarovku vytiahnutím z držiaka.
3. Vymeňte za žiarovku G9 s výkonom 25 W. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli žiarovky holými rukami a dbajte na to, aby bola žiarovka dobre umiestnená
4. Namontujte späť zadný panel a zaistite ho pomocou dvoch skrutiek.



Bezpečnostný spínač

Prístroj je vybavený bezpečnostným spínačom, ktorý bude fungovať, ak sa ohrievač prehrieva (napr. V dôsledku zablokovaného výstupu vzduchu). Z bezpečnostných dôvodov sa ohrievač opätovne automaticky nespustí. Ak chcete krb znova spustiť, odpojte ho zo zásuvky a nechajte ochladiť. Znova zapojte do zásuvky a zapnite. UPOZORNENIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného zapnutia zariadenia, tento spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako napríklad časovač, alebo pripojený k obvodu, ktorý je ovládaný externým zariadením.

Čistenie a starostlivosť

Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo čistenia odpojte od elektrickej siete. Používajte jemné čistiace prostriedky, nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky. Predná časť by sa malo čistiť opatrne jemnou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje batery zahrnuté v Európskej smernici. 2006/66/EG neumožňuje vyhadzovania bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca :: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)