



VYSÁVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ SANIE

10007544

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto výrobku Klarstein. Pozorne si prosím prečítajte nasledujúci manuál a postupujte podľa návodu na obsluhu, aby sa predišlo možnému poškodeniu. Spoločnosť nie je zodpovedná za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo za zanedbanie bezpečnostných opatrení.

Obsah

Technické parametre	2
Bezpečnostné inštrukcie	2
Opis zariadenia	3
Použitie a prevádzka	4
Čistenie a údržba	4
Pokyny pre likvidáciu zariadenia	5
Vyhlásenie o zhode	5

Technické parametre

Číslo položky	10007544
Napájanie	230 V ~ 50 Hz
Spotreba	2000 W
Objem	50 L
Hmotnosť	13 kg

Bezpečnostné inštrukcie


Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

- Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či je napájacie napätie rovnaké ako špecifikácia na typovom štítku.
- Nepoužívajte prístroj v horľavých a výbušných miestach pre prípad, že by motorová iskra spôsobila požiar.
- Nezataraste otvor na prívod vzduchu, v prípade, že spôsobuje vysoké zvýšenie teploty a poškodenie motora.
- Nevysávajte horľavé a výbušné predmety, ako horiace cigarety, benzín, atď.
- Nevysávajte ostré predmety.
- Nevysávajte predmety, ktoré sa ľahko upevňujú na filtri, ako je vápenatý prášok, sadra a grafitový prášok, ktorý by blokoval vetranie a poškodil tak motor.
- Neprevrhajte stroj v prípade, že sa dostane voda do motora a poškodí motor.
- Varovanie: Ak je voda v otvore na prívod vzduchu, neprevracajte stroj pri oprave, aby sa predišlo tomu, že sa voda dostane do motora a spôsobí poškodenie.
- Vypnite stroj a vyťahujte prípojku po každom použití a tiež pri oprave.
- Udržujte stroj mimo dosahu silného slnečného svetla a miest s vysokou teplotou, aby sa predišlo deformácii plastu.
- Nevytrhávajte, neduňte po, ani neťahajte hadicu, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Neponárajte kryt do vody ani neumývajte vodou, aby sa predišlo vniknutiu vody do elektrických častí a následným zraneniam. Správny postup y mal byť: Ponorte utierku do vody a vyžmýkajte do sucha. Jemne utrite špinavú časť.

Špeciálne inštrukcie týkajúce sa ochranného zariadenia


- Keď je voda v sude plná, prístroj začína pracovať. Sací výkon v tomto okamihu zmizne. Stroj bude produkovať hluk, ktorý indikuje, že motor beží pri vysokej rýchlosti. Za týchto okolností by ste mali prerušiť elektrickú energiu, vyprázdniť vodu. Potom vybavte stroj a zapnite ho, začne fungovať normálne.
- Ak sa stroj prevrátil, zariadenie bude pracovať. Mali by ste prerušiť prívod elektriny a umiestniť do vzpriamenej polohy, potom zapnite stroj.
- Ak prístroj pracuje, motor sa poškodí a spôsobí požiar, ak používate stroj. Za týchto okolností by ste mali prestať používať a vyprázdniť vodu, potom môžete začať stroj používať.

Opis zariadenia




Použitie a prevádzka

Montáž a demontáž



1. Vložte konektor hadice do vstupného otvoru prívodu vzduchu ako je zobrazené na obrázku; uistite sa, že konektor je pevne pripevnený. Stlačte tlačidlo na konektore ako je zobrazené na obrázku a vytiahnite konektor, keď budete chcieť vytiahnuť hadicový konektor zo stroja.




2. Vložte hadicový konektor do fúkacieho otvoru ako je zobrazené na obrázku, v prípade keď budete chcieť využiť jeho fúkania funkciu. Pripojte všetky časti príslušenstva podľa toho ako je zobrazené na obrázku.


Používanie príslušenstva



Savú podlahovú kefu na podlahu a koberec, atď.



Štetiny na okná a stôl, atď





Štrbinovú dýzu na štrbiny, rohy, atď.

Začíname

Vložte zástrčku do zásuvky napájania. Stlačte tlačidlo vypínača, prístroj začne pracovať.

Môžete nastaviť prietok vzduchu tlačением posuvného bloku hore a dole.



Čistenie a údržba

Čistenie bubna

Po práci alebo keď je sud plný prachu, ktoré spôsobuje výrazný pokles sacej funkcie, mali by ste prerušiť prívod elektriny a vyčistiť prach zo suda.

- Uvoľnite poistnú skrutku, zdvihnite horný kryt.
- Zložte filtračné vrečko, odstráňte prach zo suda.
- Umiestnite filtračné vrečko späť a nasadte horný kryt.

Čistenie filtračného vrečka

Filtračné vrečko by sa malo umývať čistou a teplou vodou, ak bolo pokryté prachom. Ak je potrebné, môžete použiť aj neutrálny prostriedok na čistenie.

- Odoberte filtračné vrečko.
- Umyte ho.
- Vysušte ho.

Pokyny pre likvidáciu zariadenia



Podľa európskeho nariadenia pre nakladanie s odpadmi 2002/96 / EG tento symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, že tento výrobok nie je bežný odpad. Pri likvidácii musí byť umiestnený do zberného miesta pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku, pomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na svoj miestny úrad alebo úrad pre zber komunálneho odpadu.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi smernicami
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)