



NAVITEL®

# Legal disclaimer

## **Copyright**

The content of this user manual is subject to copyright law. No part of this document shall be utilized for commercial purposes without written permission from NAVITEL s.r.o.

## **Trademarks**

NAVITEL® and the NAVITEL logo are registered trademarks of NAVITEL s.r.o.

Android is a trademark of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and figure mark (stylized “B Design”) are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD™ and the microSD logo are trademarks of the SD Card Association.

<b>Obsah balení</b> .....	2	<b>Tethering&amp;Portable hotspot</b> .....	9
<b>Technická specifikace</b> .....	3	<b>Fotoaparát</b> .....	10
<b>Instalace a vyjmutí SIM karty</b> .....	4	<b>Nahrávání videa</b> .....	11
<b>Instalace a vyjmutí SD karty</b> .....	4	<b>Zvukový záznam</b> .....	11
<b>Účty</b> .....	5	<b>Nastavení zařízení</b> .....	11
<b>Kontakty</b> .....	5	<b>Bezdrátová připojení a sítě</b> .....	12
<b>Telefon</b> .....	6	<b>Zařízení</b> .....	12
<b>Zprávy</b> .....	6	<b>Osobní</b> .....	12
<b>Wi-Fi</b> .....	8	<b>Účty</b> .....	13
<b>Mobilní síť</b> .....	8	<b>System</b> .....	13
<b>Bluetooth</b> .....	8	<b>Navitel Navigator</b> .....	14


## Obsah balení

Balení obsahuje následující položky:

- Tablet T500 3G
- USB kabel
- Micro-USB nabíječka
- Uživatelská příručka
- Záruční list

## Vnější vzhled

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Displej         | 6. 3,5mm jack   |
| 2. Přední kamera   | 7. Zadní kamera |
| 3. Reproduktor     | 8. Blesk        |
| 4. Hlasitost       | 9. MicroUSB     |
| 5. Tlačítko On/Off | 10. Mikrofon    |



# Technická specifikace

Fyzikální vlastnosti	
Typ baterie	Li-Pol baterie, 2200 mAh/3.7 V
Napájecí adaptér	vstup AC 100 V-240 V, výstup USB 5 V, 2.0 A
Rozměry (mm)	192*110*10
Specifikace hardwaru	
Procesor	MT8321 Cortex-A7 Quad Core 1.3 GHz
RAM	1 GB DDR
Flash paměť	8 GB
Rozlišení obrazovky	7.0" 800*1280 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	WCDMA 900/2100 MHz
2G	850/900/1800/1900 MHz

GPS	ano
FM	ano
Fotoaparát	Přední 0.3 MP, Zadní 2.0 MP
SD slot	MicroSD
Slot pro SIM kartu	Duální SIM
Port pro nabíjení	Micro-USB (5 V 2.0 A)
USB port	Micro-USB
Konektor pro sluchátka	3.5 mm
Formát snímků	JPEG, PNG, BMP, GIF
Formát videa	AVI, MOV, TS, M2TS, FLV, 3GP, MP4, MPEG, DAT, MKV (XVID/VidX/H.264), RM/RMBV
Formát zvukového záznamu	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV
Specifikace softwaru	
OS	Android™ 7.0

**Poznámka:** v případě upgradu se specifikace mohou změnit.

## Instalace a vyjmutí SIM karty

Instalace SIM karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SIM kartu.
3. Vložte SIM kartu do zařízení tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů a zkosený roh směrem ven ze slotu.

Vyjmutí SIM karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SIM kartu.
3. Opatrně vyjměte SIM kartu.

## Instalace a vyjmutí SD karty

Instalace SD karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SD kartu.
3. Vložte SD kartu do zařízení tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů a zkosený roh směrem do slotu. Poté SD kartu zatlačte do pozice SD karty, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Vyjmutí SD karty:

1. Odpojte SD kartu přes Hlavní menu > Nastavení > Úložiště > Přenosné úložiště - klikněte šipku na pravou stranu pro odebrání SD karty.
2. Vypněte zařízení.
3. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SD kartu.
4. Lehce zatlačte SD kartu dovnitř slotu a uvolněte, karta se vysune.

## Účty

Použijte vaše účty pro synchronizaci dat – e-maily, kontakty, kalendář atd.

### Přidání účtu

Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení, poté srolujte dolů do sekce “Účty”. Zvolte “Přidat účet”.

Váš účet můžete přidat v kterékoli z těchto čtyř kategorií:



- Google – přidání účtu Gmail pro synchronizaci kalendáře, kontaktů, e-mailů, aplikačních dat, ale také služeb Google+.
- Firemní e-mail – přidání firemního účtu.
- IMAP e-mail – přidání osobního účtu (IMAP protokol).
- POP3 e-mail – přidání osobního účtu (POP3 protokol).

## Kontakty



Můžete ukládat kontakty, telefonní čísla, e-mailové adresy a další související informace.

### Nový kontakt



Přidání nového kontaktu:

1. Jděte na  > Kontakty >  Nový kontakt.
2. Zadejte informace o kontaktu.
3. Stiskněte “√” (levý horní roh) pro uložení kontaktu.

### Upravit kontakt



1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Vyberte kontakt, který chcete upravit, poté stiskněte . Po dokončení úprav stiskněte “√” pro uložení změn.

### Smazat kontakt

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Stiskněte a podržte kontakt, který chcete smazat.
3. Stiskněte , v seznamu vyberte “Smazat”.
4. Označte kontakty, které chcete smazat, poté stiskněte “OK”


### Zálohovat kontakty

Kontaktní údaje můžete exportovat na externí paměťovou kartu.

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Stiskněte  > “Import/Export”.
3. Vyberte možnost “Exportovat na úložiště”.

### Importovat kontakty

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.

2. Stiskněte  > "Import/Export".
3. Vyberte možnost "Importovat z úložiště".





### Oblíbené kontakty

Speciální nebo často používané kontakty můžete označit jako oblíbené pro rychlejší přístup. Vyberte kontakt ze seznamu vašich kontaktů, poté klikněte na ikonu hvězdičky vedle jména kontaktu.

Pro zobrazení vašich oblíbených kontaktů stiskněte "Všechny kontakty" (levý horní roh) a vyberte z nabídky možnost "Oblíbené".



## Telefon



### Volání



1. Stiskněte .
2. Vyberte kontakt ze seznamu vašich kontaktů nebo stiskněte  pro zadání čísla pomocí číselné klávesnice. Pro vymazání poslední zadané číslice stiskněte .
3. Stiskněte  pro uskutečnění hovoru.

### Příjem telefonního hovoru



Při příchozím hovoru máte tři možnosti:




1. Přijmout hovor – stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .

2. Nepřijmout hovor – stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .

Nepřijmout hovor a napsat zprávu - stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .




### Historie volání

Pro zobrazení historie volání jděte na  Telefon >  Historie. Můžete si vybrat:


- Příchozí hovory 
- Odchozí hovory 
- Zmeškané hovory 

## Zprávy

### Odeslání zprávy



1. Přejděte na  Zprávy >  Nová zpráva.
2. Zadejte číslo příjemce nebo stiskněte  a najděte adresáta v seznamu vašich kontaktů.






- Napište text, který chcete poslat.
- Stiskněte  pro odeslání zprávy.

### Odpoověď na zprávu


**CZ** Pokud dostanete novou zprávu, budete na ni upozorněni.

- Přejděte na  Zprávy.
- Vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
- Napište text, který chcete poslat.
- Stiskněte  pro odeslání zprávy.

### MMS

- Přejděte na  Zprávy >  Nová zpráva.
- Zadejte číslo příjemce nebo stiskněte  a najděte adresáta v seznamu vašich kontaktů.
- V pravém horním rohu stiskněte ikonu klipu, poté vyberte jednu z následujících možností:
  - Pořídit obrázek – pořídit snímek, který bude automaticky připojen ke zprávě.
  - Pořídit video – pořídit video, které bude automaticky


připojeno ke zprávě.

- Nahrát audio – nahrát zvukový soubor, který bude automaticky připojen ke zprávě.
  - Obrázky – připojit obrázek uložený v zařízení.
  - Video – připojit video soubor uložený v zařízení.
  - Audio – připojit audio soubor uložený v zařízení.
  - Prezentace – vytvořit obrazovou prezentaci a připojit ji ke zprávě.
- Stiskněte  pro odeslání zprávy.



## Wi-Fi

### Zapnutí a vypnutí Wi-Fi


Wi-Fi lze zapnout přes domovskou obrazovku.

1. Stiskněte  v menu rychlého nastavení. Ikona zbledlá, pokud je Wi-Fi zapnutá.
2. Pokud stisknete ikonu znovu, Wi-Fi se vypne.

Alternativně:

1. Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.
2. V sekci "Bezdrátová připojení a sítě" najdete položku "Wi-Fi".
3. Použijte přepínač vpravo k zapnutí/vypnutí Wi-Fi.

### Připojení k síti Wi-Fi

Pokud je Wi-Fi zapnutá, objeví se ve stavovém řádku ikona  oznamující, že jsou k dispozici sítě Wi-Fi. Pro připojení k síti:

1. Klikněte na levou stranu stavového řádku a přejeďte prstem dolů k zobrazení seznamu oznámení.
2. Klikněte na "Wi-Fi sítě k dispozici". Zobrazí se seznam dostupných sítí.
3. Vyberte ze seznamu vámi preferovanou síť. Pokud je síť chráněna heslem, budete vyzváni k jeho zadání.

Pokaždé, když se zařízení připojí k nové síti, uloží přihlašovací údaje a připojí se k síti automaticky, pokud je k dispozici. Pokud nechcete, aby si zařízení pamatovalo přihlašovací údaje a nepřehlašovalo se automaticky k některé ze sítí, dlouze stiskněte název této sítě a poté zvolte "Odstranit záznam sítě".

**Poznámka:** s odstraněním záznamu sítě smažete i přihlašovací údaje k síti. Pokud se budete chtít znovu připojit k této síti, budete muset znovu zadávat přihlašovací údaje.

## Mobilní síť

Chcete-li povolit přístup k mobilnímu internetu, stiskněte 


Hlavní menu >  Nastavení.

**Poznámka:** pro možnost využití mobilního internetu musíte mít nainstalovanou SIM kartu s datovým tarifem

## Bluetooth



### Vypnutí a zapnutí Bluetooth

Bluetooth lze zapnout přes domovskou obrazovku:


1. Stiskněte  v menu rychlého nastavení. Ikona zbledlá, pokud je Bluetooth zapnuto.

2. Pokud stisknete ikonu znovu, Bluetooth se vypne.

Alternativně:

1. Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.
2. Najděte položku "Bluetooth".
3. Použijte přepínač vpravo k zapnutí/vypnutí Bluetooth.

### Připojení zařízení přes Bluetooth

1. Klikněte na položku Bluetooth pro vstup do nastavení Bluetooth. V horní části obrazovky se nachází název zařízení a jeho viditelnost pro ostatní zařízení Bluetooth. Klikněte na položku pro přepnutí viditelnosti vašeho zařízení.
2. V sekci "Dostupná zařízení" se zobrazí seznam zařízení, která jsou k dispozici. Klikněte na název zařízení, se kterým se chcete spárovat. V další sekci s názvem "Spárované přístroje" se zobrazí seznam všech přístrojů spárovaných s vašimi zařízeními.
3. Ke zrušení párování zařízení stiskněte  na pravé straně, poté stiskněte "Zrušit párování".

## Tethering&Portable hotspot

Datové připojení přístroje můžete sdílet s jinými zařízeními. Nejprve zapněte mobilní připojení k internetu. Poté jděte na



Hlavní menu >



Nastavení a v sekci "Bezdrátová připojení a sítě" stiskněte "Více...", poté "Tethering&Wi-Fi hotspot". Zobrazí se několik možností sdílení.



### Wi-Fi hotspot

1. Klikněte na položku Wi-Fi hotspot.
2. Stiskněte "Nastavit Wi-Fi hotspot". Otevře se nové okno.
3. Vyberte název pro vaše zařízení a vložte ho do textového pole "Síť SSID".
4. Vyberte bezpečnostní protokol pro vaši síť nebo ponechte pole prázdné.
5. Pokud chcete, zadejte heslo pro ochranu vaší sítě.
6. Nastavte maximální počet připojení (1-8).
7. Zvolte "Uložit".
8. Použijte přepínač v pravém horním rohu k vypnutí hotspotu.

### USB tethering


Sdílení připojení k internetu mezi dvěma zařízeními pomocí USB kabelu.

1. Připojte vaše zařízení k jinému zařízení.
2. Ve stavovém řádku se objeví ikona USB. V seznamu oznámení uvidíte "Připojeno jako mediální zařízení" (nebo jiný způsob připojení). V případě USB tetheringu nezáleží na způsobu připojení.

- Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení, pod sekci "Bezdrátová připojení a sítě" vyberte možnost "Více...", poté zvolte "Tethering&Wi-Fi hotspot".
- Zaškrtněte políčko "USB tethering" na pravé straně.




### Bluetooth tethering

Sdílení připojení k internetu mezi dvěma zařízeními spárovanými přes Bluetooth.

- Zapněte Bluetooth na obou zařízeních.
- Spárujte zařízení.
- Chcete-li používat internetové připojení druhého zařízení, stiskněte  u položky "Spárované přístroje", poté zvolte "Přístup k internetu".
- Chcete-li sdílet připojení k internetu s druhým zařízením, proveďte krok 3 na tomto zařízení (v případě nutnosti využijte uživatelskou příručku druhého zařízení).


## Fotoaparát

Fotoaparát vám umožňuje pořizovat snímky a nahrávat video.



Pro přístup k fotoaparátu stiskněte ikonu  na domovské obrazovce nebo jděte na  Hlavní menu >  Fotoaparát.

Stiskněte  pro přepínání mezi přední a zadní kamerou.


### Pořízení snímku




- Zamířte kamerou na vámi zvolený objekt.
- Pro přiblížení uchopte obrazovku dvěma prsty a táhněte jimi směrem od sebe. Pro oddálení táhněte prsty k sobě.
- Stiskněte  pro pořízení snímku. Snímek se automaticky uloží do galerie.


### Nahrávání videa

- Stiskněte  pro nahrávání videa. Ikona zčervená, v dolním rohu obrazovky se objeví červené kolečko indukující nahrávání videa a časovač zobrazující délku nahrávaného záznamu.
- Pro přiblížení a oddálení v rámci nahrávaného záznamu postupujte stejně jako v případě pořízení snímku.
- Stiskněte  ještě jednou pro ukončení nahrávání záznamu. Video se automaticky uloží do galerie.

### Nastavení fotoaparátu

Stiskněte  pro otevření menu nastavení fotoaparátu.


Menu je rozděleno do tří záložek –  Obecné,  Foto a  Video nastavení.

Stiskněte  pro otevření dalšího menu, kde je možné nastavit úroveň expozice, barevný efekt, vyvážení bílé a denní/noční režim



Po změně nastavení, klikněte kamkoliv na obrazovku pro opuštění menu nastavení.

### Zobrazení galerie






Kliknutím na čtverce v dolním pravém rohu se přesunete do galerie, kde jsou uloženy všechny vaše obrázky a videa.

Zde můžete upravovat všechny položky v galerii (například ořezávat, otáčet, mazat atd.). Zvolte položku z galerie, stiskněte  a vyberte ze seznamu, co s ní chcete provést.

### Sdílení obrázků a videí

Zvolte položku z galerie, stiskněte  v pravém horním rohu obrazovky a ze seznamu vyberte způsob sdílení. Stiskněte  pro sdílení souborů přes Gmail (jako přílohu).



## Zvukový záznam

1. Jděte na  Hlavní menu >  Zvukový záznam.
2. Stiskněte  pro začátek nahrávání.
3. Stiskněte  pro zastavení nahrávání.
4. Stiskněte  pro přehrání záznamu.

5. Stiskněte “Uložit”, pokud chcete záznam uložit nebo “Zahodit” pro smazání záznamu.

## Nastavení zařízení

Chcete-li otevřít menu nastavení:

- Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.

- Klikněte na stavový řádek a v novém okně zvolte .

Menu nastavení je rozděleno do 5 sekcí:

1. **Bezdrátová připojení a sítě** – nastavení bezdrátových připojení jako je WiFi, Bluetooth, mobilní sítě atd.
2. **Zařízení** – motiv, zvuk, displej, možnosti úložiště atd.
3. **Osobní** – poloha, zabezpečení, jazyk, zálohování.
4. **Účty** – Google a e-mailové účty.
5. **System** – datum a čas, přístup, verze softwaru, právní informace atd.

## Bezdrátová připojení a síť

### **SIM karty**

Aktivace/deaktivace SIM karet pomocí přepínačů na pravé straně zařízení nebo editace SIM karet poklepaním na jejich příslušné záznamy.

### **Wi-Fi**

Připojení k bezdrátovým sítím, zobrazení a editace nastavení připojení.

### **Bluetooth**

Spárování zařízení s jinými zařízeními Bluetooth v okolí.

### **Využití dat**

Zobrazení statistik o využití dat.

(Stiskněte "Více ..." pro přístup k níže uvedeným položkám)

### **Režim Letadlo**

Zakázání veškeré komunikace s jinými přístroji.

### **Výchozí aplikace SMS**

Nastavení výchozí aplikace pro zasílání zpráv.

### **Tethering&Wi-Fi hotspot**

Sdílení internetového připojení s jinými zařízeními.

### **VPN**

Konfigurace virtuální privátní sítě.

### **Mobilní síť**

Povolení/zakázání mobilního datového připojení.

## Zařízení

### **Displej**

Nastavení tapety, upozornění, jasu, velikosti písma atd.

### **Úložiště**

Výběr výchozího místa pro zápis na disk, zobrazení volného a využitého místa v paměti.

### **Baterie**

Zobrazení stavu baterie – aktuální stav, zbývající čas, využití baterie procesy.

### **Aplikace**

Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací.

## Osobní

### **Poloha**

Nastavení služby polohy

### **Zabezpečení**

Nastavení zámku obrazovky, ochrana SIM karty a další bezpečnostní opatření.

### **Jazyk&Zadávání**

Výběr preferovaného jazyka a metody zadávání.

### **Záloha&obnovení**

Zálohování důležitých dat na serverech Google nebo obnovení továrního nastavení zařízení.

### **Backup&reset**

Backup your important data to Google servers or perform factory reset on your device.

## Účty

Vytvoření, úprava a správa účtů Google a e-mailových účtů

## System

### **Datum&Čas**

Nastavení aktuálního data a času, formát zobrazení data a času, nastavení časového pásma.

### **Automatické Zapnutí&Vypnutí**

Nastavení automatického zapnutí / vypnutí zařízení v určitém čase.

### **Usnadnění**


Možnosti usnadnění pro osoby zdravotně postižené.

### **O tabletu**

Aktualizace, stav, číslo modelu, verze softwaru atd.

# Navitel Navigator

NavitelNavigator je multifunkční navigační aplikace sloužící k efektivnímu vyhledávání adres a plánování trasy. NAVITEL T500 3G Tablet disponuje předinstalovanou nejnovější verzí aplikace NavitelNavigator.

Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce pro spuštění aplikace. Budete si moci nainstalovat mapy 45 evropských zemí zdarma.

Chcete-li si zakoupit další mapy, stiskněte **Hlavní menu > Můj Navitel > Koupit mapy**. V seznamu vyberte oblast a následně stát, pro který chcete zakoupit mapy. Zobrazí se okno s informací o dané mapě. Klikněte na tlačítko **Koupit** a následujte instrukce. Více informací o nákupu je k dispozici na <http://navitel.cz/cz/support/instructions/buy-a-map>.

Podrobný manuál k aplikaci NavitelNavigator je dostupný na [http://download.navitel.su/Manuals/Manual\\_NavitelNavigator\\_9\\_CZ.pdf](http://download.navitel.su/Manuals/Manual_NavitelNavigator_9_CZ.pdf)

## Bezpečnostní informace

Přizpůsobte veškerá nastavení aplikace a naplánujte trasu před začátkem jízdy. Změny nastavení aplikace či úpravy trasy provádějte pouze po úplném zastavení vozidla na bezpečném místě.

Doporučujeme poslouchat hlasové povely a na obrazovku navigačního přístroje se dívat pouze v případě, že je to s ohledem na dopravní situaci bezpečné. Funkci hlasových povelů nastavte před začátkem jízdy. Vždy dodržujte dopravní předpisy daného státu.

**Důležité!** Bezpečnost silničního provozu je na prvním místě!