



## Slovenčina

### Deaktivácia ukážky

**Podržte stlačené tlačidlo MIC ECHO dlhšie než 3 sekundy, kým je systém zapnutý, čím režim ukážky vypnete.**

Na displeji sa zobrazí hlásenie DEMO OFF.

Ak chcete spustiť ukážku, keď je zapnutý režim ukážky, pripojte systém do nástennej elektrickej zásuvky a zapnite ho.

Ukážka sa pri používaní systému pomocou zabudovanej batérie nespustí.

