



instruction manual

használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití
uputa za uporabu



EN - This product is suitable for heating only well insulated spaces or for occasional use!

H - A termék kizárolag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas!

SK - Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie!

RO - Acest produs este adevarat numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizarea ocazională!

SRB-MNE - Proizvod je isključivo pogodan za grejanje dobro izolovanih prostorija ili za povremeno grejanje!

CZ - Tento výrobek je vhodný k vytápění jen pro dobre izolované prostory nebo jenom k příležitostnému použití!

HR-BiH - Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu!

FK 252



SOMOGYI ELEKTRONIC®



Figure 1 • 1.ábra • 1. obrázok • fig. 1. • 1. skica • 1. obrázek • Slika 1.



Figure 2 • 2.ábra • 2. obrázok • fig. 2. • 2. skica • 2. obrázek • Slika 2.




Figure 3 • 3.ábra • 3. obrázok • fig. 3. • 3. skica • 3. obrázek • Slika 3.



carbon and halogen combined heater

Children below the age of 3 years should be kept away from the appliance, except where they are under constant supervision.

Children between the age of 3 and 8 may only switch the appliance on/off provided that it has been set up and installed in the normal operating position and they are under supervision, or have been instructed how to operate the appliance safely and understand the hazards associated with use.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit.

Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

WARNING: Parts of this appliance can become very hot and could cause burns. Extra care should be taken when children or handicapped persons are around.

WARNINGS

1. Confirm that the appliance has not been damaged during transport.
2. Never locate the unit directly in corners and observe the minimum mounting distances indicated in Figure 2. Always observe the health and safety regulations valid in the country of use.
3. The appliance must not be used with programmable timers, timer switches or stand-alone remote controlled systems that can automatically turn the unit on because any covering or improper location of the unit can cause a fire hazard.
4. The appliance should be used as intended for heating air, not for general heating purposes.
5. The stream of hot air should not be directed straight to curtains or other flammable materials.
6. During operation and immediately after switching off (within 30 minutes) the protective grille and the upper metal parts of the appliance will be hot.
7. Do not locate near flammable materials. (min. 150 cm)
8. Do not use in locations where flammable vapors or explosive dust may be released. Do not use near flammable materials or in potentially explosive atmospheres.
9. Warning: The appliance contains no thermostat that senses the current temperature of the room. Do not use in confined spaces if there are persons present who are not capable of leaving the premises on their own accord unless permanent supervision is assured.
10. The protective grille on the appliance is intended to prevent direct contact with the heating elements. The appliance may not be operated without the protective grille in place.
11. The protective grill does not provide full protection in the case of small children and elderly or incapacitated persons.
12. Operate only under constant supervision.
13. Do not operate unattended in the presence of children.
14. It is PROHIBITED to use the unit near bathtubs, basins, showers, swimming pools or saunas.
15. It is STRICTLY PROHIBITED to install and use the appliance in zones 0 and 1 of premises containing a bathtub or a shower (see Figure 3).
16. In premises containing a bathtub or a shower, each circuit must be protected by one or more circuit breakers (RCDs) with a nominal trip current of 30 mA or less.
17. When installing the appliance in premises containing a bathtub or a shower, observe the local, special national conditions.
18. The heater should be located so that the person in the bathtub or shower cannot touch the switches or other control units.
19. It is prohibited to use the appliance in motor vehicles or in confined (< 5 m²) spaces such as elevators.
20. When planning not to use the unit for an extended period of time, switch it off then remove the power plug from the outlet. Store the appliance in a cool, dry place.
21. Always power off power from the heater before relocating it.
22. Lift only by its plastic carrying handle.

23. Do not locate the appliance directly under or next to a wall outlet.
24. If any irregular operation is detected (e.g., unusual noise or burnt odor from unit), immediately switch it off and remove the power plug.
25. Make sure that no foreign objects or liquid can enter the unit through the openings.
26. Protect from dust, humidity, sunlight and direct heat radiation.
27. Power off the unit by unplugging it from the electric outlet prior to cleaning.
28. Do not touch the unit or the power cable with wet hands.
29. The appliance may only be connected to properly ground 230 V AC/50 Hz electric wall outlets.
30. Unwind the power cable completely.
31. Do not use extension cords or power distributors to connect the unit.
32. Do not lead the power cable on top of the appliance or near the heat radiating surface.
33. Do not lead the power cable under carpets, door mats, etc.
34. The appliance should be located so as to allow easy access and removal of the power plug.
35. Lead the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally or tripped over.
36. The unit is intended for household use. No industrial use is permitted.
37. Due to continuous improvements, the technical data and design may change without any prior notice.
38. The actual instruction manual can be downloaded from www.somogyi.hu website.
39. We do not take the responsibility for printing errors which may occur, and apologize for them.

 Do not cover! Covering the unit can cause overheating, fire or electric shock!

 Caution: Risk of electric shock!
Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.

 In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.

FEATURES

Combined heater – halogen and carbon-fiber heating element • 1200 W output per heating element • IPX4 protection against splashing water • for in- and outdoor use • oscillation can be switched ON/OFF • can be controlled by remote control or with touch-buttons • 6-hour switch off timer • tip-over protection • plastic carrying handle

STRUCTURE (Figure 1.)

1. radiant surface with protective grid
2. main switch
3. halogen heating element
4. carbon-fiber heating element
5. ON/OFF switch
6. heating mode selector button
7. oscillation switch
8. switch off timer
9. display
10. remote control
11. carrying handle
12. power cable

INSTALLATION

1. Before switching on for the first time, carefully remove the packaging material taking care not to damage the appliance and power cable. Do not use the product if it is damaged in any way.
2. Stand the appliance on a firm, horizontal surface. For proper operation, the free flow of hot air has to be ensured, so observe the minimum placement distances shown in Figure 2.
3. The main switch of the appliance (2) must be set in „0” (OFF) position.
4. Connect the unit's power cable into a standard grounded wall outlet. This completes the setup of the unit, which is ready for operation.

OPERATION

Switch the main switch (2) of the appliance on.

You can operate the appliance using the supplied remote control or the touch-buttons.

The touch-buttons on the appliance and the buttons on the remote control marked with the same function.

 – Switching the appliance ON/OFF. When switching the unit on, it operates with the halogen heating element, without oscillation and the switch off timer.

 – Selecting heating mode – using halogen or carbon heating element. When the halogen heating element is operating, the display shows  marking, and when the carbon heating element is operating, it shows  marking.

 – Switching oscillation ON/OFF. If the function is active, the display shows  marking.

 – Switch off timer. The display shows „00h” when the appliance is switched on. Press the off timer button again to set maximum 6 hours switch off timing in 1 hour intervals. When the function is active, the product's display  marking, and the switch off timer's set value.

The tip-over protection switches the appliance off if it has tipped over. In this case, power off the appliance by unplugging its power plug, then stand the appliance up, and reinstall it only after this, the way it's described in part INSTALLATION.

CLEANING, MAINTENANCE

In order to ensure optimum functioning, the unit may require cleaning at least once a month, depending on the manner of use and degree of contamination.

1. Switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet before cleaning.

2. Allow the appliance to cool (for at least 30 minutes).

3. Clean the grid on the front of the appliance with a vacuum cleaner.

4. Use a slightly moistened cloth to clean the unit's exterior. Do not use any aggressive cleaners. Avoid getting water inside of and on the electric components of the appliance.

REPLACEMENT OF HEATING ELEMENT

Warning: The heating element should only be replaced by a specialist! Power off the unit by unplugging it from the electric outlet prior to replacement.

The appliance may not be operated without the protective grid on its place!

The heating element operates much like a conventional incandescent light bulb. Burnt out heating elements are not covered by the warranty as they are subject to natural wear.

TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible solution
The unit does not heat in heating mode	Check the set mode
	Check the power supply
	The heating element might have burned out. Contact a specialist.

 Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

THIS PRODUCT INCLUDES BUTTON CELL. DO NOT SWALLOW THE BATTERY, RISK OF CHEMICAL BURN! IN CASE OF INGESTION, IT CAN CAUSE STRONG INTERNAL BURN WITHIN 2 HOURS AND MAY LEAD TO DEATH! KEEP THE NEW AND USED BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN! IF THE COVER OF BATTERY COMPARTMENT CANNOT CLOSE PROPERLY, DO NOT USE THE PRODUCT MORE, AND KEEP OUT OF CHILDREN! IF YOU THINK A BATTERY HAS BEEN SWALLOWED OR GOT INTO ONE OF THE BODY PARTS, IMMEDIATELY CONSULT A DOCTOR!

SPECIFICATIONS

power supply:	230 V / 50 Hz
output:	1200 W
IP protection:	IPX4: Protected against ingress of water, from every direction
dimensions of heater:	Ø 27 x 86 cm
weight:	4,5 kg
length of power cable:	1,4 m



SOMOGYI ELEKTRONIC®

karbon és halogén kombinált fűtőtest



A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak. A 3 évesnél idősebb 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak ki-/bekapcsolhatják a készüléket, feltéve, ha azt a normál működési helyzetében helyezték el és telepítették, valamint felügyelet alatt vannak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett törtenik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. FIGYELEM: Ezen készülék néhány része nagyon forróvá válhat és égesi sérülést okozhat. Különösen vigyázni kell, ha gyermekek és kiszolgáltatott emberek vannak jelen.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során!
2. Ne helyezze közvetlen sarokba, tartsa be a 2. ábrán feltüntetett minimális beépítési távolságokat! Vegye figyelembe a mindenkorai országban érvényes biztonsági előírásokat!
3. A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együtt használni, amelyek önnállóan bekapcsolhatják a készüléket, mert a készülék esetleges letakarása, helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.
4. A készülék rendeltetése szerint csak a levegő felmelegítésére használható, általános melegítési célokra nem.
5. A kiáramló meleg levegő ne irányuljon közvetlenül függönyre, vagy más éghető anyagra!
6. Működés közben és közvetlenül lekapcsolás után (30 percen belül) a védőrács, továbbá a készülék fém részei forrók!
7. Ne helyezze gyúlékony anyag közelébe! (min. 150 cm)
8. Tilos ott használni, ahol gyúlékony góz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel! Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben!
9. Figyelem! Ez a készülék nem tartalmaz a szoba hőmérsékletét érzékelő termosztátot. Ne használja kis helyiségekben, ha azokban olyan személyek tartózkodnak, akik maguktól képtelenek a helyiség elhagyására, kivéve, ha az állandó felügyelet biztosított!
10. E fűtőkészülék védőrácsának az a rendeltetése, hogy megakadályozza a fűtőbetétek közvetlen megérintését. A készüléket nem szabad a helyén lévő védőrács nélkül üzemeltetni!
11. A védőrács nem nyújt teljes védelmet a kisgyermekek és idős vagy beteg emberek számára!
12. Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető!
13. Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni!
14. A készüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy szuna közelében használni!
15. A készüléket SZIGORÚAN TILOS fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségek (lásd 3. ábra) 0-s, 1-es zónáiban üzembe helyezni, használni!
16. A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségekben minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni!
17. A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségekben a készülék üzembe helyezésekor vegye figyelembe a helyi, speciális nemzeti feltételeket.
18. A fűtőkészüléket úgy kell elhelyezni, hogy a fürdőkádban vagy a zuhany alatt tartózkodó személy ne tudja a kapcsolókat vagy más vezérlőeszközököt megéríteni.
19. Tilos a készüléket gépjárművekben vagy szűk (< 5 m²), zárt helyiségekben használni (pl. lift)!
20. Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelt!
21. Mielőtt mozgatja a fűtőtestet, minden esetben áramtalanítsa azt!
22. Csak a műanyag hordfünlél fogva szabad mozgatni!
23. A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt vagy mellett elhelyezni!
24. Ha bármilyen rendellenességet észzel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal

kapcsolja ki és áramtalanítsa!

25. Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékre.

26. Óvja portól, párától, napsütéstől és közvetlen hősugárzástól!

27. Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával!

28. A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kézzel soha ne érintse meg!

29. Csak 230V~ / 50Hz feszültségű földelt falit csatlakozálatba szabad csatlakoztatni!

30. A csatlakozókábelt teljesen tekerje le!

31. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához!

32. Ne vezesse a csatlakozókábelt a készüléken, vagy a levegő be- és kivezető nyílások közelében!

33. Ne vezesse a csatlakozókábelt szönyeg, lábtörő, stb. alatt!

34. A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen!

35. Úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne botolhasson meg benne senki!

36. Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!

37. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a dizájn előzetes bejelentés nélkül is változhat.

38. Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldalról.

39. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnázést kérünk.

 Tilos letakarni! Letakarása túlmelegedést, tűzveszélyt, áramütést okozhat!

Áramütésveszély!

 Tilos a készülék vagy tartozékaiknak szétszerelése, átalakítása! Bárminely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.

 Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárálag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

JELLEMZŐK

Kombinált fűtőtest – halogén és karbonszálas fűtőbetét • fűtőbetétenként 1200 W teljesítmény • IPX4 védelem a fröccsenő víz ellen • kül-, és beltéri áramtalanítás • kipárologás • karbonszálas fűtőelem • oszcillálás • távirányítóval, vagy érintőgombokkal vezérelhető • 6 órás kikapcsolás időzítés • felbillenés esetén kikapcsolás • műanyag hordfűl

FELÉPÍTÉS (1. ábra)

1. sugárzó felület védőráccsal
2. főkapcsoló
3. halogén fűtőelem
4. karbonszálas fűtőelem
5. be-, kikapcsoló gomb
6. fűtési mód választó gomb
7. oszcillálás kapcsoló
8. kikapcsolás időzítés kapcsoló
9. kijelző
10. távirányító
11. hordfűl
12. hálózati csatlakozókábel

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolányat, nehogy megsértsse a készüléket vagy a csatlakozóvezetéket. Bárminely sérülés esetén tilos üzembe helyezni!

2. Állítsa a készüléket szírárd, vízszintes felületre! A működéshez biztosítani kell a meleg levegő szabad áramlását, ezért vegye figyelembe a 2. ábrán feltüntetett minimális elhelyezési távolságokat.

3. A készülék főkapcsolója (2) kikapcsolt „0” állásban legyen!

4. Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt falit csatlakozálatba! Ezzel a készülék üzemkész.

ÜZEMELTETÉS

Kapcsolja be a készülék főkapcsolóját (2).

A készüléket a mellékelt távirányítóval, vagy érintőgombokkal vezérelheti.

A készülék érintőgombjai és a távirányító azonos szimbólummal jelölt gombjainak funkciója megegyezik.

 – A készülék be-, illetve kikapcsolása. Bekapcsoláskor a készülék a halogén fűtőelemmel üzemel, oszcillálás és kikapcsolás időzítő nélkül.

 – Fűtési mód kiválasztása – halogén vagy karbon fűtőelem használata. A halogén fűtőelem működésekor a kijelzőn  visszajelzés látható.

 – Oszcillállás be-, illetve kikapcsolása. Ha a funkció aktív, a készülék kijelzőjén  visszajelzés látható.

 – Kikapcsolás időzítő. A készülék bekapcsolásakor a kijelzőn „00h” olvasható. A kikapcsolás időzítő gomb ismételt megnyomásával beállíthat 1 órás intervallumokban akár 6 órás kikapcsolás időzítést. Amennyiben a funkció aktív, a termék kijelzőjén  visszajelző, valamint a kikapcsolás időzítő beállított értéke látható.

A készülékben elhelyezett borulás érzékelő kikapcsolja a készüléket, ha az felborul. Ebben az esetben áramtalannítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzással, majd állítja fel a készüléket, és csak ezután helyezze újra üzembe, az ÜZEMBE HELYEZES pontban leírtak szerint.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék tisztítása.

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalannítsa a csatlakozódugó kihúzásával!

2. Hagyja lehülni a készüléket (min. 30 perc).

3. A készülék elején található védőrácsot porszívóval tisztítsa meg!

4. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külségét. Ne használjon agresszív tisztítószeret! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!

FŰTÖBETÉTCSERE

Figyelem! A fűtőbetét cseréjét csak szakember végezheti! A csere előtt áramtalanníti kell a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával!

A készüléket nem szabad a helyén lévő védőrács nélkül üzemeltetni!

A fűtőbetét működése nagyon hasonló egy hagyományos izzóhoz. A fűtőbetét kiége nem tartozik a garanciális kötelezettségeink közé, ez a természetes elhasználódás következménye.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
fűtés üzemmodban a készülék nem fűt	ellenőrizze a beállított üzemmódot
	ellenőrizze a hálózati tápellátást
	Lehet, hogy kiégett a fűtőbetét. Forduljon szakemberhez!

 A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a körmeyzetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésemtesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a körmeyzét, embertársai és a saját egészségét. Kérés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártó vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felterülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

EZ A TERMÉK GOMBELEMET TARTALMAZ. TILOS AZ ELEMENT LENYELNI, KÉMIAI ÉGÉS VESZÉLY! LENYELÉS ESETÉN, 2 ÓRÁN BELÜL ERŐS BELSŐ ÉGÉST OKOZ ÉS HALÁLHOZ VEZETHET! TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL AZ ÚJ ÉS HASZNÁLT ELEMENTET! HA AZ ELEMENTTARTÓ FEDELE NEM ZÁRÓDIK BIZTONSÁGOSAN, NE HASZNÁLJA TOVÁBB A TERMÉKET ÉS TARTSA AZT TÁVOL GYERMEKEKTŐL! HA AZT GONDOLJA, HOGY EGY ELEMENT LENYELÉSRE KERÜLT VAGY BEKERÜLT BÁRMELY TESTRÉSZBE, AZONNAL KERESSEN FEL ORVOST!

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás:	230V / 50 Hz
teljesítmény:	1200 W
IP védeottság:	IPX4: Freccsenő víz ellen védett, minden irányból
fűtőtest mérete:	Ø 27 x 86 cm
tömege:	4,5 kg
csatlakozókábel hossza:	1,4 m

Kombinovaný karbónový a halogénový ohrievač



Spotrebič držte mimo dosahu detí do 3 rokov, okrem prípadu, keď deti majú neustále pod dozorom.

Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov môžu spotrebič len za- a vypnúť za predpokladu, že je umiestnený a inštalovaný vo svojej normálnej prevádzkovej polohe, ak sú deti pod dozorom alebo sú poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopia možné nebezpečenstvá pri používaní výrobku.

Spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Čistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonáť deti len pod dohľadom.

POZOR: Niektoré časti tohto spotrebiča môžu byť horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Obzvlášť treba dávať pozor, keď sú v prítomnosti spotrebiča deti a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami.

UPOZORNENIA

1. Presvedčte sa, či prístroj neboli poškodený počas prepravy!
2. Neumiestňujte prístroj do rohu miestnosti, dodržujte minimálne vzdialenosť podľa obr. č.2! Dodržujte platné bezpečnostné predpisy vašej krajiny!
3. Prístroj sa nesmie používať v elektrickej sieti ovláданej programovým, časovým alebo diaľkovým spínačom, ktorý by sa ho mohol nezávisle zapnúť, pretože prípadné zakrytie, nevhodné umiestnenie prístroja môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
4. Prístroj je určený výlučne na ohrevanie vzduchu, používanie na iné ohrevacie účely je zakázané!
5. Dbajte na to, aby teply vzduch neboli nasmerovaný priamo na záclony alebo iný horľavý materiál!
6. Počas prevádzky a tesne po vypnutí prístroja (do 30 minút) ochranná mriežka a kovové časti prístroja sú horúce!
7. Prístroj neumiestnite do blízkosti horľavých materiálov! (do 150 cm)
8. Prístroj je zakázaný používať v priestoroch s horľavými výparmi alebo výbušným prachom! Nepoužívajte ho v horľavých a výbušných prostrediah!
9. Upozornenie! Tento prístroj neobsahuje termostat snímajúci okolitú teplotu miestnosti. Nepoužívajte ho v malých miestnostiach v prípade, ak sa v nich zdržiavajú osoby, ktoré nie sú schopné sami opustiť tento priestor, s výnimkou, ak je zabezpečený ich nepretržitý dozor.
10. Funkciou ochrannej mriežky je ochrana proti priamemu dotyku vyhrievacích telies. Je zakázané používať prístroj bez riadne namontovanej ochrannej mriežky!
11. Ochranná mriežka neposkytuje úplnú ochranu pre malé deti a starších alebo chorych ľudí!
12. Prístroj musí byť pod dozorom počas prevádzky!
13. Je zakázané ho používať bez dozoru v blízkosti detí!
14. Použíjte zariadenia v blízkosti vanie, umývadla, sprchy, bazénu alebo sauny je ZAKÁZANÉ!
15. Je PRÍSNE ZAKÁZANÉ prevádzkovať a používať prístroj v zónach 0, 1 (viď 3. obr.) v priestoroch, kde sa nachádza vaňa a sprcha!
16. Spotrebiče v priestoroch, kde sa nachádza vaňa alebo sprcha, treba chrániť aspoň jedným alebo viacerými prúdovými chráničmi (RCD), ktorých menovitý rozdielový vypínací prúd neprevyšuje 30 mA!
17. Pri uvedení do prevádzky v priestoroch, kde sa nachádza vaňa alebo sprcha, treba brať do úvahy miestne, špeciálne štátom predpísané podmienky.
18. Ohrievač treba namontovať tak, aby osoba, ktorá sa nachádza vo vani alebo v sprche, nemohla sa dotknúť spínačov alebo ostatných ovládaciých prvkov.
19. Prístroj nepoužívajte v motorových vozidlách alebo v úzkych, uzavretých miestnostiach (< 5 m², napr.výťah)!
20. Ak prístroj nepoužívate dlhší čas, vypnite a odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky! Prístroj uskladňujte v suchom a chladnom mieste!
21. Pred premiestnením prístroja vždy ho odpojte od elektrickej siete!
22. Prístroj premiestňujte výlučne uchopením o jeho plastový držiak!
23. Je zakázané umiestniť prístroj pod alebo v blízkosti elektrickej zásuvky!
24. V prípade zistenia akejkoľvek poruchy (napr. nezvyčajný hluk z prístroja, alebo zápach spálenia) prístroj

okamžite vypnite a odpojte od elektrickej siete!

25. Dabajte na to, aby do prístroja cez jeho otvory nevnikol žiadny predmet alebo tekutina!

26. Chráňte pred prachom, parou, slnečným a priamym tepelným žiarením!

27. Pred čistením prístroja vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zo sieťovej zásuvky!

28. Nedotykajte sa prístroja a prívodného kábla mokrou rukou!

29. Prístroj je dovolen pripájať výlučne do uzemnej zásuvky elektrickej siete s napäťom 230 V~ / 50 Hz!

30. Prívodný kábel rozvinrite po jeho celej dĺžke!

31. Na pripojenie prístroja k elektrickej sieti nepoužívajte predlžovací kábel ani rozbočovač!

32. Prívodný kábel prístroja nevedzte cez samotný prístroj alebo v blízkosti vstupných a výstupných otvorov vzduchu!

33. Pripojovací kábel nevedzte popod koberec, rohožku, atď.!

34. Prístroj umiestnite tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k zástrčke a aby bolo možné napájací kábel kedykoľvek jednoducho vytiahnuť!

35. Prívodný kábel umiestnite tak, aby sa ani náhodou nevytiahol zo zásuvky, a aby oň nikto nemohol potknúť!

36. Len pre domáce účely, priemyselné použitie je zakázané!

37. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a design výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

38. Aktuálny návod na použitie si môžete stiahnuť z webovej stránky www.somogyi.sk.

39. Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlnujeme sa za ne.



Zákaz zakrývania! Zakrytie môže spôsobiť prehriatie, vznik požiaru, elektrický skrat!

Nebezpečenstvo úrazu prúdom!

Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je prísne zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!



Ak sa poškodí pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, splnomocnej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!

CHARAKTERISTIKA

Kombinovaný ohrievač s halogénovým a karbónovým vyhrievacím telesom • výkon každého vyhrievacieho telesa: 1200 W • IPX4 ochrana voči striekajúcej vode • na vonkajšie aj vnútorné použitie • zapínateľná oscilácia • ovládanie dotykovými tlačidlami alebo diaľkovým ovládačom • 6 h časovač vypnutia • v prípade prevrhnutia sa vypne • plastový držiak

ŠTRUKTÚRA (1. obrázok)

1. vyhrievaci povrch s ochranou mriežkou

2. hlavný spínač

3. halogénové vyhrievacie teleso

4. karbónové vyhrievacie teleso

5. tlačidlo za- a vypnutia

6. tlačidlo režimu ohrevania

7. tlačidlo oscilácie

8. tlačidlo časovača vypnutia

9. displej

10. diaľkový ovládač

11. držiak

12. sietový napájací kábel

UVEDENIE DO PREVÁDKY

1. Pred uvedením do prevádzky opatrnne odstráňte balaci materiál, aby sa nepoškodil prístroj alebo jeho prívodný kábel. V prípade akéhokoľvek poškodenia je zakázané prístroj uviesť do prevádzky.

2. Prístroj umiestnite na pevný, vodorovný povrch! Pre správnu činnosť je potrebné zabezpečiť voľné prúdenie teplého vzduchu, preto pri umiestnení prístroja treba zohľadniť minimálne vzdialenosť podľa obr. č. 2.

3. Hlavný spínač (2) má byť vo vypnutom stave „0“!

4. Prístroj pripojte do normalizovanej uzemnej sieťovej zásuvky! Týmto je prístroj pripravený na prevádzku.

POUŽÍVANIE

Zapnite hlavný spínač prístroja (2).

Prístroj môžete ovládať pomocou dotykových tlačidiel alebo priloženého diaľkového ovládača.

Tlačidlá na prístroji a diaľkovom ovládači s rovnakým symbolom majú rovnaké funkcie.

 - Za- a vypnutie prístroja. Po zapnutí sa zapne halogénové vyhrievacie teleso, bez osciácie a časovača vypnutia.

 - Výber režimu ohrevania – používanie halogénového alebo karbónového vyhrievacieho telesa. V prípade prevádzky halogénového telesa na displeji sa zobrazí , v prípade prevádzky karbónového telesa na displeji sa zobrazí .

 - Za- a vypnutie oscilácie. Keď funkcia je aktívna, na displeji sa zobrazí .

 - Časovač vypnutia. Po zapnutí sa na displeji zobrazí „00h“. Opakoványm stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť až 6 h časovač vypnutia v 1 h intervaloch. Keď je funkcia aktívna, na displeji sa zobrazí kontrolka , resp. nastavená hodnota časovača vypnutia.

Prístroj sa automaticky vypne v prípade prevrhnutia. V tomto prípade prístroj odpoje od elektrickej siete vytiahnutím jeho zástrčky a postavte ho do prevádzkovej polohy, len potom uvedte prístroj do prevádzky podľa popisu v odstavci „UVEDENIE DO PREVÁDZKY“.

ČISTENIE, ÚDRŽBA

V záujme optimálnej činnosti prístroja je potrebné prístroj vysúšiť v závislosti jeho znečistenia, ale najmenej mesačne raz.

1. Pred čistením prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím sietovej zástrčky!

2. Prístroj nechajte vychladnúť (minimálne 30 minút).

3. Ochrannú mriežku očistite pomocou vysávača s kefovým nástavcom.

1. Prístroj poutierajte zvonka mierne vlhcou utierkou! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja a na elektrické súčiastky nedostala voda!

VÝMENA VYHRIEVAJÚCEHO TELESA

Upozornenie! Výmenu vyhrievacieho telesa môže vykonať len odborne spôsobilá osoba! Pred výmenou vyhrievacieho telesa prístroj odpojte od elektrickej siete vytiahnutím jeho sietovej zástrčky!

Keď zakázané používať prístroj bez riadne hamontovanej ochrannej mriežky!

Činnosť vyhrievacieho telesa je veľmi podobná obyčajnej žiarovke. Vypálenie vyhrievacieho telesa nie je zahrnutá do záručných povinností výrobcu ani predajcu, to je dôsledkom jeho prirodzeného opotrebovania.

RIEŠENIE PROBLÉMU

Problém	Riešenie problému
V režime ohrevania prístroj neohrieva.	Skontrolujte nastavený režim.
	Skontrolujte sietové napájanie.
	V prípade vypáleného vyhrievacieho telesa sa obráťte na odborníka!

 Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Pripadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

TENTO VÝROBOK OBSAHUJE GOMBÍKOVÝ BATÉRIU, JE ZAKÁZANÉ JU PREHLTNUTÝ, NEBEZPEČENSTVO CHEMICKEJ POPÁLENINY! 2 HODINY PO PREHLTNUTÍ SPÔSOBÍ SÍLNÚ VNÚTORNÚ POPÁLENINU, MÔŽE DÔJST K USMRTEĽIU! NOVÉ AJ POUŽITÉ BATÉRIE UKLADAJTE MIMO DOSAH DETÍ! V PRÍPADE, AK SA DRŽIAK BATERIE NEZATVÁRA BEZPEČNE, VÝROBOK DALEJ NEPOUZÍVAVAJTE A ULOŽTE HO MIMO DOSAH DETÍ! V PRÍPADE, AK SI MYSLÍTE, ŽE DOŠLO K PREHLTNUTIU BATERIE ALEBO SA DOSTALA DO AKÉHO-KOLVEK TELESNÉHO OTVORU, OKAMŽITE VYHĽADAJTE LEKARA!

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie:

230 V / 50 Hz

výkon:

1200 W

IP ochrana:

IPX4: Odolný voči striekajúcej vode z každej strany

rozmery ohreváča:

Ø 27 x 86 cm

hmotnosť:

4,5 kg

dĺžka napájacieho kabla:

1,4 m



SOMOGYI ELEKTRONIC®

radiator combo halogen și fibră de carbon

Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le. Originalul a fost redactat în limba maghiară. Copii mai mici de 3 ani trebuie să nu fie sub supraveghere continuă. Copii cu vârstă între 3 și 8 ani pot porni/opri aparatul doar în cazul în care sunt supravegheți de către o persoană care răspunde de siguranță lor sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii); copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheți de către o persoană care răspunde de siguranță lor sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supraveghearea este recomandabilă pentru a evita situația în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau întreținerea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult. **ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni fierbinți și pot cauza arsuri. Recomandăm precauție sporită dacă sunt copii sau persoane vulnerabile în apropiere.**

ATENȚIONĂRI

1. Asigurați-vă că produsul nu s-a deteriorat în timpul transportului!
2. Nu așezați în colțul încăperii, respectați distanțele minime de siguranță prezentate în fig. 2!. Să aveți în vedere standardele de siguranță din țara Dvs.!
3. Nu utilizați produsul cu temporizator, timer sau alte sisteme cu telecomandă care ar putea cupla aparatul de la distanță, deoarece acoperirea sau asezarea neconformă poate provoca incendiu.
4. Aparatul poate fi folosit doar conform destinației sale, respectiv pentru încălzirea aerului, dar nu și pentru încălzirea încăperilor.
5. Aveți grijă ca aerul cald furnizat de aparat să nu intre în contact direct cu perdele sau alte materiale inflamabile!
6. În timpul funcționării și după oprire (pentru 30 minute) grilajul și părțile metalice ale aparatului sunt fierbinți!
7. Nu așezați aparatul în preajma materialelor inflamabile! (distanță minimă: 150 cm)
8. Este interzisă folosirea aparatului în locurile unde se pot forma vapori inflamabili sau pot fi eliberate pulberi care prezintă pericol de explozie. Nu folosiți aparatul în medii cu materiale inflamabile sau explozive!
9. Atenție! Acest produs nu conține termostat pentru verificarea temperaturii din încăpere. Nu utilizați în încăperi mici, dacă în acesta se află persoane care singuri nu pot părăsi încăperea, decât dacă asigurați supraveghere continuă!
10. Scopul grilajului de protecție este să împiedice atingerea directă a filamentelor de încălzire. Nu este permisă utilizarea aparatului fără grilajul de protecție!
11. Grilajul nu oferă protecție deplină pentru copii și persoane în vîrstă sau bolnave!
12. Poate fi folosit doar cu supraveghere continuă!
13. Este interzisă exploatarea fără supraveghere în apropierea copiilor!
14. Este INTERZISĂ utilizarea în apropierea vanelor, lavoarelor, dușurilor, bazinelor de înot sau a saunelor!
15. Este STRICT INTERZISĂ punerea în funcțiune și utilizarea în zonele marcate cu 0 și 1 (vezi fig. 3.) din încăperi care conțin vană sau duș!
16. Circuitele electrice din încăperi care conțin vană sau cabină de duș trebuie protejate de unul sau mai multe siguranțe fuzibile (RCD) cu o tensiune nominală de cel mult 30 mA!
17. La așezarea aparatului în încăperi care conțin vană sau cabină de duș se vor respecta cerințele locale și naționale speciale.
18. Aparatul se va aseza în încăperi care conțin vană sau cabină de duș în aşa fel, încât persoana să nu ajungă la butoanele de control.
19. Este interzisă folosirea aparatului în autovehicule sau în încăperi înguste (< 5 m²), închise (ex. lifturi)!
20. Dacă nu veți folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, opriți-l și scoateți-l de sub tensiune prin extragerea fișei cablului de alimentare din priză!
21. Întotdeauna scoateți aparatul de sub tensiune înainte de a-l muta!
22. Mutarea aparatului este permisă doar dacă este prinsă de mâner!
23. Este interzisă așezarea sub sau lângă prizele de perete!
24. Dacă observați orice neregulă sau eroare în funcționare (de ex. auziți zgomote ciudate care vin din interiorul aparatului sau simțiți că miroase a ars), opriți imediat aparatul și scoateți-l de sub tensiune!
25. Aveți grijă ca nici un obiect sau nici un fel de lichid să nu pătrundă prin orificii în interiorul aparatului.
26. Feriți aparatul de praf, aburi, radiații directe solare și termice!
27. Înainte de curățare scoateți aparatul de sub tensiune prin extragerea ștecherului din priză!
28. Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare cu mâna udă!

29. Poate fi conectat doar la o priză de perete cu împământare și tensiunea de 230V~ / 50Hz!
30. Desfășurați în întregime cablul de alimentare!
31. Nu conduceți cablul de alimentare peste aparat sau în apropierea orificiilor de admisie și evacuare a aerului!
32. Nu așezati cablul de alimentare sub covor, preș etc!
33. Conduceți cablul în aşa fel, încât ștecherul să nu poată fi extras din greșală și nimeni să nu se împiedice de cablu!
34. Conduceti cablul de alimentare în aşa fel, încât fişa acestuia să nu poată fi extrasă accidental din priză și nimeni să nu se împiedice în cablu!
35. Este permisă doar utilizarea casnică, nu și cea industrială!
36. Datorită înbunătățirii continue a produselor, unele date tehnice și de design pot fi modificate fără o înștiințare în prealabil.
37. Actualul manual de utilizare se poate descărca de pe pagina www.somogyi.ro.
38. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar și ne cerem scuze.

 **Este interzisă acoperirea!** Acoperirea poate provoca supraîncălzire, pericol de foc, pericol de electrocutare!

 **Pericol de electrocutare!**
Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oricărei părți al aparatului intrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!

 Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!

CARACTERISTICI

radiator combo – filament halogen și fibră de carbon • putere de 1200 W pe filament • IPX4 protecție împotriva stropirii cu apă • pentru interior și exterior • oscilare cuplabilă • control prin telecomandă sau butoane tactile • timer oprire de până la 6 ore • oprire în caz de răsturnare • mâner din plastic

STRUCTURĂ (fig. 1.)

1. suprafață radiantă cu grilaj de protecție
2. comutator principal
3. filament halogen
4. filament cu fibră de carbon
5. buton pornit/oprit
6. buton selecție mod de încălzire
7. buton cuplare oscilare
8. timer oprire
9. ecran
10. telecomandă
11. mâner
12. cablu de alimentare

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1. Înainte de punerea în funcțiune îndepărtați ambalajele, actionând cu grijă pentru a nu deteriora aparatul sau cablul de alimentare. În cazul oricărei defecțiuni, punerea în funcțiune este interzisă!
2. Așezați aparatul pe o suprafață solidă, orizontală! Pentru buna funcționare asigurați fluxul liber al aerului cald, astfel să aveți în vedere distanțele minime precizate în fig. 2.
3. Comutatorul principal (2) să fie opriță, în poziția „0”!
4. Conectați aparatul de o priză standard de perete, cu împământare! Astfel aparatul este pregătit pentru funcționare.

EXPLOATARE

Porniți comutatorul principal (2).

Aparatul poate fi controlat cu telecomanda inclusă în pachet sau cu butoanele tactile.

Butoanele tactile de pe aparat și butoanele telecomenții marcate cu aceeași simboluri au aceeași funcție.

 – Pornirea, respectiv oprirea aparatului. La pornire aparatul funcționează cu filamentul halogen, fără oscilare și fără timer de oprire.

 – Selector mod de încălzire – utilizarea filamentului halogen sau a celui cu fibră de carbon. Dacă filamentul halogen este activ, pe ecran apare indicatorul , pe când la funcționarea filamentului cu fibră de carbon apare luminat indicatorul .

 – Pornirea și oprirea funcției de oscilare. Dacă funcția este activă, pe ecran se afișează indicatorul .

 – TempORIZATOR pentru oprire. La pornirea aparatului pe ecran se afișează „00h”. Prin apăsarea repetată a butonului de timer oprire puteți seta în pași de 1 oră timpul până la oprirea aparatului, maxim 6 ore. Dacă funcția este activă, pe ecran apare luminat indicatorul , respectiv valoarea timpului setat.

Aparatul, în caz de răsturnare, va fi opriță de comutatorul integrat în talpă. În acest caz scoateți aparatul de sub tensiune prin îndepărțarea ștrecherului din

priză, apoi reașezați aparatul în poziția normală de funcționare și repuneți-l în funcțiune, conform celor cuprinse în capitolul PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE.

CURĂTARE, ÎNTRETINERE

În vederea funcționării optime și în funcție de cantitatea de murdărie depusă, va fi necesară curătarea periodică a aparatului, cel puțin o dată pe lună.

1. Înainte de curătare opriți aparatul și scoateți-l de sub tensiune prin extragerea ștecherului din priză!
2. Lăsați aparatul să se răcească (min. 30 minute).
3. Curătați grilajul de protecție aflat în partea din față cu un aspirator!
4. Stergeți carcasa cu o lavetă umedă. Nu utilizați soluții de curătare agresive! Nu permiteți infiltrarea apei în interiorul aparatului, mai ales pe piesele electrice!

SCHIMBAREA FILAMENTULUI

Atenție! Schimbarea filamentului poate fi efectuată doar de către personal calificat! Înainte de schimbarea filamentului scoateți aparatul de sub tensiune prin îndepărțarea ștecherului din priză!

Nu este permisă utilizarea aparatului fără grilajul de protecție!

Funcționarea filamentului este similar cu al unui bec. Arderea filamentului nu este cuprinsă între problemele garantiale acoperite, este rezultatul natural al uzurii.

DEPANARE

Defecțiune sesizată	Rezolvare probabilă
Aparatul nu încălzește în modul de încălzire	Verificați modul de funcționare setat
	Verificați alimentarea de la rețea
	Poate filamentul s-a ars. Adresați-vă unei persoane calificate!

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare专izate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediu înconjurător, sănătatea dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne assumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

PRODUSUL CONȚINE BATERII TIP BUTON. ESTE INTERZISĂ ÎNGHİTIREA BATERIILOR, PERICOL DE ARSURI CHIMICE! ÎN CAZ DE ÎNGHİTIRE, ÎN 2 ORE CAUZEAZĂ ARSURI INTERNE PUTERNICE SI POATE CONDUCE LA DECES! NU TINETI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR BATERIILE NOI SAU CELE UZATE! ÎN CAZUL ÎN CARE CAPACUL BATERIILOR NU SE ÎNCHIDE ÎN SIGURANȚĂ, ÎNCETĂȚI UTILIZAREA PRODUSULUI SI NU TINETI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR! DACĂ CREDEȚI CĂ BATERIA A FOST ÎNGHİTITĂ SAU A AJUNS ÎN VREO PARTE A CORPULUI, CONSULTAȚI IMEDIAT UN MEDIC!

DATE TEHNICE

alimentare:	230V / 50 Hz
putere:	1200 W
clasa de protecție IP:	IPX4: protejat de stropirea cu apă, din toate direcțiile
dimensiuni:	Ø 27 x 86 cm
greutate:	4,5 kg
lungime cablu de alimentare:	1,4 m



SOMOGYI ELEKTRONIC®

kombinovana grejalica sa halogenijem i karbonskim grejacem

Decu mlađu od 3 godine ne puštati u blizinu uređaja, izuzev ako postoji konstantran nadzor odrasle odgovorne osobe.

Daca izmedu 3 i 8 godina uredaj smjeju samo da isključuju i uključuju ali samo u slučajevima ukoliko je uredaj montiran pravilno, u normalnim uslovima rada ili su pod nadzorom, ako su upućeni u njeno bezbedno i pravilno rukovanje.

Ovaj uredaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smjeju da rukuju ovim uredajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smiju igратi sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenja ovog prizvoda daca smiju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

NAPOMENA: Neki delovi ovog uredaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

NAPOMENE

1. Uverite se da se uredaj nije oštetio u toku transporta!
2. Ne postavljajte ga blizu zida, držite se mera opisanih u tačci 2! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
3. Uredaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uredajima koji bi mogli sami da uključe uredaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da izazove požar.
4. Uredaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
5. Vreo vazduh koji izlazi iz uredaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete!
6. U toku rada i odmah nakon rada (30 minuta) zaštitna mrežica i gornji metalni delovi su vreli!
7. Ne postavljajte ga blizu zapaljivih materijala! (min. 150 cm)
8. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobođaju zapaljive smese prašine itd!
9. Pažnja! Ovaj uredaj nije opremljen termostatom koji prati temperaturu prostorije. Ne upotrebljavajte ga u malim prostorijama u kojima se nalaze osobe koje same ne mogu da napuste prostoriju sem ako nisu pod konstantnim nadzorom.
10. Zaštitna mrežica na ovom uredaju služi da se grejači ne bi slučajno dodirivali rukama. Zabranjena upotreba bez zaštitne mrežice!
11. Zaštitna mrežica ne obezbeđuje potpunu zaštitu za decu ili starije bespomoćne osobe!
12. Upotrebljiv samo uz konstantan nadzor!
13. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
14. ZABRANJENA upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
15. STROGO JE ZABRANJENA upotreba u kupatilima, tuševima, pod određenim uslovima prilikom upotrebe u ovim prostorijama obavezno se morate držati opisa u skici 3 (zabranjena upotreba u zonama 0 i 1)!
16. Radi dodatne bezbednosti u kupatilima ili drugim sanitarnim čvorovima svaki električni vod treba da je zaštićen (FID) sklopkom 30 mA! Potražite savet stručnog lica!
17. U slučaju upotrebe u kupatilima, tuševima obavezno se vodite lokalnim i nacionalnim propisima.
18. U kupatilima i tuševima proizvod se tako treba postaviti da osoba koja se nalazi u kadi ili na primer pod tušem ne može da dohvati uredaj ili da kontroliše njen rad.
19. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skućenim prostorima (< 5 m²), kao što su na primer liftovi!
20. Ukoliko duže vreme ne koristite uredaj isključite ga iz struje i izvucite utičnicu iz struje! Uredaj skladište na suvom tamnom mestu!
21. Pre pomeranja uredaja, svaki put isključite iz struje!
22. Pomerajte ga samo držanjem za dršku!
23. Uredaj zabranjeno postaviti direktno ispod ili blizu strujne utičnice!
24. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uredaj i priključni kabel izvucite iz zida!
25. Obratite pažnju da kroz otvore uredaja ništa ne upadne ili ucuri.
26. Uredaj štitite od pare, prašine, sunca i direktnе toplote!
27. Pre čišćenja uvek isključite uredaj iz struje!
28. Uredaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim, mokrim rukama!
29. Uredaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~ / 50 Hz.
30. U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
31. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uredaja!
32. Priključni kabel ne sme da dodiruje telo grejalice i tako ga postavite da ne bude ispred otvora za vreo vazduh!
33. Priključni kabel ne provodite ispod tepiha ili otirača!

34. Uredaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
35. Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne bi zakačili za njega!
36. Dozvoljen za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!
37. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
38. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.somogyi.hu.
39. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.



Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati uredaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uredaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!

OSOBNE

Kombinovana grejalica – halogeni i karbonski grejač • snaga po jednom grejaču 1200 W • IPX4 zaštita od prskajuće vode • za unutrašnju i spoljnu upotrebu • oscilacija • kontrola preko daljinskog upravljača ili tastera na dodir • tajmer za isključenje do 6 sati • zaštita u slučaju prevrtanja • plastična drška

DELOVI (1. skica)

1. grejna površina sa zaštitnom mrežicom
2. glavni prekidač
3. halogeni grejač
4. karbonski grejač
5. uključivanje i isključivanje
6. odabir režima grejanja
7. aktiviranje oscilacije
8. tajmersko isključenje
9. displej
10. daljinski upravljač
11. drška
12. priključni kabel

PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uredaj ili priključni kabel. Oštećeni uredaj je zabranjeno koristiti!
2. Uredaj postavite na ravnu čvrstu podlogu! Za nesmetani rad treba obezbediti slobodan protok toplog vazduha, postupite prema skici 2.
3. Glavni prekidač (2) treba da je u isključenom položaju „0“!
4. Uključite uredaj u standardnu utičnicu sa uzemljenjem i time je spreman za rad.

RAD UREDAJA

Uključivanje uredaja glavnim prekidačem (2).

Uredaj se može kontrolisati priloženim daljinskim upravljačem ili preko tastera na dodir na samom uredaju. Simboli na daljinskom upravljaču i uredaju su identični i služe istoj svrsi.

– Uključivanjem uredaja ovim tasterom uključuje se grejanje halogenim grejačem, neće se automatski uključiti oscilacija niti tajmer za automatsko isključenje.

– Odabir režima grejanja – upotreba halogenog ili karbonskog grejača. Ako se koristi halogeni grejač na displeju će se pojaviti indikacija , ukoliko se odabere režim grejanja sa karbonskim grejačem, simbol će biti .

– Uključivanje i isključivanje oscilacije. Ako je funkcija aktivna na displeju će se pojaviti indikator .

– Tajmer za automatsko isključenje. Nakon uključenja na displeju će se pojaviti ispis „00h“. Pritisnjem tastera tajmera u vremenskim intervalima od 1 sata moguće je podesiti automatsko isključenje do 6 sati. Ako je funkcija aktivna na displeju će se pojaviti simbol  i vreme koje je podešeno.

Unutar uredaja se nalazi sigurnosni sklop koji će uredaj automatski isključiti ako se uredaj slučajno prevrne. Ako se uredaj slučajno prevrne, prvo ga isključite iz struje i tek ga posle uspravite i postavite na čvrstu podlogu. Nakon toga ga ponovo možete ponovo uključiti prema predhodno opisanima tačkama u delu PUŠTANJE U RAD.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uredaja, u zavisnosti od količine prijavštine, uredaj treba redovito čistiti, najčešće jedan put mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uredaj i takođe ga isključite iz zida!
2. Ostavite ga da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Zaštitnu mrežicu sa prednje strane uredaja čistite usisivačem!

4. Vlažnom krpom očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja!

ZAMENA GREJAČA

Pažnja! Zamenu grejača sme da radi samo stručno lice! Pre zamene grejača grejalicu treba isključiti iz struje izvlačenjem priključnog kabela iz zidne utičnice!

Grejalicu je zabranjeno koristiti bez zaštitne mrežice!

Grejač grejalice radi na vrlo sličnom principu kao i jedna klasična sijalica. Pregorevanje grejača ne spada u garanciju, to je prirodan proces potrošenog grejača.

MOGUĆE GREŠKE

Greška	Moguća rešenja za otklanjanje greške
uredaj ne greje u režimu grejanja	proverite podešeni režim grejanja
	proverite mrežno napajanje.
	Možda su pregoreli grejači. Obratite se stručnom licu!

 Uredaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteju životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i nosimo svu odgovornost.

OVAJ PROIZVOD IMA DUGMASTU BATERIJU. BATERIJA ŠE NE SME PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAUJU DA SE PROGUTA, PROUZROKUĆE SNAŽNE UNUTRAŠNJE OPEKOTINE PA ČAK I SMRT! DRŽITE I NOVE I KORIŠTENE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE! UKOLIKO POKLOPAC BATERIJE NE MOŽE DOBRO DA SE ZATVORI, NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE. UKOLIKO MISLITE DA JE BATERIJA PROGURANA ILI DA JE NA BILO KOJI NAČIN ZAVRŠILA U TELU, ISTOG MOMENTA POTRAŽITE LEKARSKU POMOĆ!

TEHNIČKI PODACI

napajanje: 230V / 50 Hz

snaga: 1200 W

IP zaštita: IPX4: Zaštićena od prskajuće vode iz svih pravaca

dimenzije: Ø 27 x 86 cm

masa: 4,5 kg

dužina priključnog kabела: 1,4 m

kombinované karbonové a halogenové topné těleso

Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dle dětí mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly náležitě poučeny o používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.

UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto přístroje mohou být horké a mohou způsobit popáleniny. Zvýšenou pozornost je třeba venuovat v případě, kdy jsou přítomné děti a nemohoucí osoby.

UPOZORNĚNÍ

1. Přesvědčte se o tom, zda přístroj nebyl během přepravy poškozen!
2. Neumisťujte přístroj bezprostředně do rohu a dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obrázku číslo 2! Dodržujte aktuální bezpečnostní předpisy platné v dané zemi!
3. Je zakázáno přístroj používat společně s takovými programovými spínači, časovými spínači nebo se samostatnými systémy dálkového ovládání, apod., které by přístroj mohly samostatně zapnout, protože případné zakrytí nebo nevhodné umístění přístroje by mohlo způsobit požár.
4. Přístroj lze používat výhradně k ohřívání vzduchu podle původního určení, není povoleno používat za účelem běžného vytápění.
5. Proudící teplý vzduch nesmí být nasměrován bezprostředně na záclony nebo na jiné hořlavé materiály!
6. Během provozu a bezprostředně po vypnutí (po dobu 30 minut) je ochranná mřížka a horní kovová část přístroje horká!
7. Neumisťujte do blízkosti hořlavých látek! (min. 150 cm)
8. Je zakázáno používat na takových místech, kde se mohou uvolňovat hořlavé páry nebo výbušný prach! Nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí ohně nebo výbuchu!
9. Upozornění! Tento přístroj není vybaven termostatem sledujícím teplotu v místnosti. Nepoužívejte v malých místnostech, jestliže se tam zdržují takové osoby, které nejsou schopny samy místnost opustit, výjma případů, kdy je zajištěn neustálý dozor.
10. Učelem ochranné mřížky tohoto topného přístroje je zamezit bezprostřednímu dotykovi topných vložek. Je zakázáno přístroj provozovat bez ochranné mřížky!
11. Ochranná mřížka neposkytuje úplnou ochranu pro malé děti a starší nebo nemocné osoby!
12. Přístroj je povolen používat pouze pod neustálým dohledem!
13. Přístroj je povolen používat výhradně pod neustálým dohledem!
14. Přístroj je ZAKÁZÁNO používat v blízkosti vany, umyvadla, sprchy, plaveckého bazénu nebo sauny!
15. Přístroj je PRÍSNE ZAKÁZÁNO uvádět do provozu a používat v zónách 0 a 1 prostor, ve kterých je umístěna vana nebo sprcha (viz schéma 3)!
16. V místnostech, ve kterých se nachází vana nebo sprcha musí být všechny proudové obvody opatřeny jedním nebo několika ochrannými spínači-proudovými jističi (RCD) s nominální hodnotou nejvýše 30 mA!
17. V místnostech, ve kterých se nachází vana nebo sprcha je při umístování topného tělesa nutné brát na zřetel specifické místní, národní požadavky.
18. Topné těleso musí být umístěno tak, aby osoba zdržující se ve vaně nebo ve sprše nemohla dosáhnout na spínače nebo jiné ovládací prvky.
19. Přístroj je zakázáno používat ve vozidlech nebo v úzkých uzavřených prostorách (např. výtah)!
20. Jestliže nebudeš přístroj delší dobu používat, vypněte jej a potom vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky! Přístroj skladujte na suchém a chladném místě!
21. Předtím, než budete topné těleso přemíšťovat, v každém případě jej odpojte z elektrické sítě!
22. Přístroj přenášejte pouze pomocí plastového úchytu!
23. Je zakázáno přístroj umístit bezprostředně pod nebo vedle zásuvky elektrické sítě!
24. Jestliže zjistíte jakoukoli anomálii (např. slyšíte nezvyklý zvuk vycházející z přístroje nebo cítíte spálení), přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě!
25. Chraňte před prachem, vlnkem, slunečním zářením a bezprostředním vlivem sálajícího tepla!
26. Před čištěním přístroj odpojte z elektrické sítě vytáhnutím zástrčky ze zásuvky!
27. Před čištěním přístroj odpojte z elektrické sítě vytáhnutím zástrčky ze zásuvky!
28. Přístroje ani přívodního kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama!
29. Je povoleno připojovat pouze do uzemněných zásuvek ve zdi, které mají napětí 230 V~ / 50 Hz!

30. Přívodní kabel v celé délce odmotejte!
31. K připojení přístroje nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozdvojku!
32. Nikdy nepokládejte přívodní kabel na přístroj, ani kabel neumísťujte do blízkosti sálající plochy!
33. Přívodní kabel nikdy nepokládejte pod koberec, rohožku, apod.!
34. Přístroj umístěte na takové místo, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce a aby bylo možné napájecí kabel kdykoli snadno vytáhnout ze zásuvky ve zdí!
35. Přívodní kabel vždy pokládejte takovým způsobem, aby nebylo možné jeho náhodné vytážení a aby nehzilo nebezpečí zakopnutí o kabel!
36. Je dovoleno používat výhradně k soukromým účelům, v žádném případě není určeno pro průmyslové využití!
37. Vzhledem k neustálým zlepšováním se mohou technické údaje a konstrukce měnit bez předchozího upozornění.
38. Aktuální uživatelskou příručku si můžete stáhnout z www.somogyi.hu.
39. Neneseme zodpovědnost za případné chyby v tisku, omlouváme se.



Zákaz zakrývání! Zakrytí přístroje může způsobit přehřátí, požár nebo úraz způsobený zásahem elektrického proudu.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Rozbeření a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoli části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!



Jestliže dojde k poškození připojeného síťového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!

CHARAKTERISTIKA

- karbonové topné těleso pro ohřívání vzduchu v interiérech • výkon 1200 W • IPX4: Chráněno proti stříkající vodě, ze všech úhlů • okamžité předávání tepla • zapínatelná funkce oscilace • ochrana proti přehřátí • při převrácení se automaticky vypne • plastový úchyt pro snadný přenášení • vyměnitelné topné vložky

POPIS (1. schéma)

1. sálající plocha s ochrannou mřížkou
2. hlavní spínač
3. halogenové topné těleso
4. karbonové topné těleso
5. spínač pro zapínání a vypínání
6. tlačítko volby topných režimů
7. spínač oscilace
8. spínač načasovaného vypínání
9. displej
10. dálkový ovladač
11. držadlo k přenášení
12. sítový napájecí kabel

UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Před uvedením topného tělesa do provozu opatrně odstraňte veškerý obalový materiál tak, abyste nepoškodili topné těleso nebo napájecí kabel. V případě jakéhokoli poškození je zakázáno topné těleso uvádět do provozu!
2. Topné těleso postavte na pevnou, vodorovnou plochu! Za účelem správného fungování je nutné zajistit volné proudění teplého vzduchu, a proto při umístění dodržujte minimální vzdálenosti od jiných předmětů uvedené na schématu číslo 2.
3. Hlavní spínač přístroje (2) musí být nastaven v pozici vypnutého stavu „0“!
4. Topné těleso zapojte do standardní uzemněné zásuvky ve zdí! Nyní je topné těleso připraveno k používání.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Přístroj zapněte hlavním spínačem (2).

Topné těleso můžete ovládat dálkovým ovladačem dodávaným v příslušenství nebo dotykovými tlačítka.

Symbole na dotykových tlačítích a na tlačítích dálkového ovladače označují stejně funkce.

– Zapnutí a vypnutí topného tělesa. Po zapnutí bude přístroj fungovat v režimu vytápění pomocí halogenové topné vložky, bez aktivní funkce oscilace a načasování.

– Volba režimu vytápění – používání halogenové nebo karbonové topné vložky. V případě vytápění prostřednictvím halogenového topného tělesa bude na displeji vyobrazen symbol , v případě vytápění prostřednictvím karbonového topného tělesa bude na displeji vyobrazen symbol .

– Zapínání a vypínání funkce oscilace. Je-li tato funkce aktivní, na displeji bude vyobrazen symbol

– Časované vypínání. Po zapnutí bude na displeji přístroje vyobrazen údaj „00h“. Opakováním stisknutím tlačítka funkce časování nastavíte v intervalech po 1 hodině čas vypnutí až v délce 6 hodin. Je-li tato funkce aktivní, na displeji bude vyobrazen čas , respektive hodnota nastavená v

rámci funkce časovaného vypínání.

Senzor zabudovaný v topném tělese za účelem ochrany proti převrácení přístroj v případě převrácení vypne. V takovém případě přístroj odpoje z elektrické sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi, přístroj opět postavte a teprve potom jej uveděte znovu do provozu způsobem uvedeným v části UVEDENÍ DO PROVOZU.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

V závislosti na rozsahu znečištění je za účelem optimálního fungování zapotřebí přístroj pravidelně, avšak alespoň jednou za měsíc, čistit.

1. Předtím, než přístroj začnete čistit, jej odpojte z elektrické sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi!
2. Přístroj nechte vychladnout (min. 30 minut).
3. Ochrannou mřížku umístěnou na přední straně přístroje vyčistěte vysavačem!
4. Povrh přístroje očistěte mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Do vnitřních částí přístroje, ani na elektronické součástky se nesmi dostat voda!

VÝMĚNA TOPNÉ VLOŽKY

Upozornění! Výměnu topné vložky smí provádět výhradně odborně vyškolená osoba! Před výměnou je nutné přístroj odpojit z elektrické sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi!

Přístroj je zakázáno používat bez ochranné mřížky umístěné na daném místě!

Topná vložka funguje podobně jako klasická žárovka. Vypálení topné vložky není považováno za závadu, na kterou se vztahuje záruka, tento jev nastává v důsledku běžného opotřebení.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Popis závady	Řešení pro možné odstranění závady
přístroj v režimu vytápění nevytápí	zkontrolujte nastavený provozní režim
	zkontrolujte napájení ze sítě
	Je možné, že nastalo vypálení topné vložky. Kontaktujte odborníka!



Přístroje, které již nebudeš používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive v už všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejně parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chránite životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

TENTO PRODUKT OBSAHUJE KNOFLÍKOVOU BATERII. JE ZAKÁZÁNO BATERII POLYKAT, HROZÍ NEBEZPEČÍ CHEMICKÉHO POPÁLENÍ! V PŘÍPADĚ SPOLKNUTÍ ZPŮSOBUJE DO 2 HODIN SILNÉ VNITŘNÍ POPÁLENINY A MŮZE VEST AŽ K ÚMRTI! NOVÉ ANI POUŽITÉ BATERIE NESMÍ BYT V DOSAHU DĚtí! JESTLIŽE NENÍ MOŽNÉ VÍKO SCHRÁNKY NA BATERIE BEZPEČNĚ UZAVŘÍT, PRODUKT DÁL NEPOUŽÍVEJTE A ZAJISTĚTE, ABY NEBYL V DOSAHU DĚtí! V PŘÍPADE PODĚZRENÍ NA SPOLKNUTÍ BATERIE NEBO NA TO, ŽE BATERIE SE DOSTALA DO JAKÉKOLI ČÁSTI TĚLA, OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘE!

TECHNICKÉ PARAMETRY

napájení:	230 V / 50 Hz
příkon:	1200 W
IP krytí:	IPX4: Chráněno proti stříkající vodě, ze všech úhlů
rozměry topného tělesa:	Ø 27 x 86 cm
hmotnost:	4,5 kg
délka napájecího kabelu:	1,4 m



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Kombinirana grijalica sa halogenim i karbonskim grijačem

Djecu manju od 3 godine treba dalje držati od uređaja, izuzev, ako je osiguran njihov neprekidni nadzor.

Djeca starija od 3, a mlađa od 8 godina mogu samo uključiti, odnosno isključiti uređaj, i to jedino u slučaju ako je uređaj postavljen i montiran u normalnu poziciju funkciranja, a osiguran je nadzor djece ili su djeca dobila upute o sigurnoj uporabi uređaja i svjesna su opasnosti koje mogu proistekći iz uporabe.

Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starje od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za sigurno korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

POZOR: Pojedini dijelovi uređaja mogu postati izuzetno vreli i mogu prouzrokovati opekline. Posebno treba paziti ukoliko su oko uređaja djeca ili osobe koje se ne mogu starati o sebi.

UPOZORENJA

1. Provjerite da li se uređaj oštetio tijekom transporta.
2. Nikada ne postavljajte uređaj izravno u kutove i poštujte minimalne udaljenosti navedene na slici 2. Uvijek poštujte zdravstvene i sigurnosne propise koji vrijede u zemlji korištenja.
3. Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti, prekrivanje ili nepravilni položaj uređaja može uzrokovati požar.
4. Uređaj se treba koristiti u za dogrijavanje zraka, a ne za opće namjene grijanje.
5. Mlaz vrućeg zraka ne bi trebalo biti usmjerena ka zavjesama ili drugim zapaljivim materijalima.
6. Tijekom rada i odmah nakon isključivanja (u roku od 30 minuta) zaštitna mreža i gornji metalni dijelovi uređaja bit će vruci.
7. Ne postavljajte uređaj blizu zapaljivih materijala. (min. 150 cm)
8. Nemojte ga koristiti na mjestima gdje su zapaljive pare ili eksplozivne prašine. Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala ili u potencijalnom eksplozivnom okruženju.
9. Upozorenje! Uređaj ne raspolaže termostatom koji detektuje temperaturu okoline u prostoriji. Ne koristiti u malim zatvorenim prostorima ako su u njima osobe koje nisu u mogućnosti samostalno napustiti prostor, osim ako nije osiguran stalni nadzor.
10. Zaštitna mreža ne pruža direktnu zaštitu za djecu, starije i bolesne osobe.
11. Dok uređaj radi treba biti pod stalnim nadzorom.
12. Ne koristite uređaj bez nadzoru u prisustvu djece.
13. ZABRANJENO je koristiti uređaj u blizini kada, umivaonika, tuševa, bazena ili saune.
14. Strogo je zabranjeno montirati i koristiti uređaj u zonama 0 i 1 u kojima se nalazi kada ili tuš (slika 3).
15. U prostorijama s kadom ili tušem svaki strujni krug mora biti zaštićen jednim ili više osigurača (RCD-a) s nazivnom strujom od 30 mA ili manjom..
16. Prilikom postavljanja uređaja u prostore u kojima se nalazi kada ili tuš, poštujte zdravstvene i sigurnosne propise koji vrijede u zemlji korištenja.
17. Grijalica treba biti smještena tako da osoba koja se nalazi u kadi ili tušu ne može dodirnuti prekidače ili druge upravljačke jedinice.
18. Zabranjeno je koristiti uređaj u vozilima ili u skučenim (< 5 m²) prostorima kao što su dizala!
19. Kada ne planirate koristiti uređaj duže vrijeme isključite ga tako što ćete isključiti i utičac iz utičnice. Uređaj držite na suhom i hladnom mjestu.
20. Prije premještanja isključite utičac iz utičnice.
21. Pomjeranje samo pomoću plastične ručke za nošenje.
22. Ne postavljajte uređaj neposredno ispod zidne utičnice.
23. Ako se utvrdi nepravilan rad (npr. neobična buka ili miris paljivine iz uređaja), odmah ga isključite i isključite utičac iz utičnice.
24. Provjerite da nema stranih predmeta ili tekućina koje mogu ući u uređaj kroz otvore.
25. Zaštitite od prašine, vlage, sunca i izravnog toploinskog zračenja.
26. Isključite uređaj iz električne mreže prije čišćenja.
27. Ne dirajte uređaj ili kabel za napajanje mokrim rukama.
28. Uređaj mora biti priključen na 230 V~/50 Hz uzemljenu električnu zidnu utičnicu.
29. U potpunosti odmotajte kabel za napajanje.
30. Ne koristite produžne kable ili naponske trake za napajanje za spajanje uređaja.

31. Ne postavljajte kabel za napajanje preko uređaja ili blizu površine sa toplinskim zračenjem.
32. Ne postavljajte kabel za napajanje ispod tepiha, vrata i sl.
33. Uređaj treba biti pozicioniran tako da omogućava jednostavan pristup i uklanjanje utikača.
34. Postavite kabel za napajanje tako da se sprječi da se slučajno izvuče ili da se spotaknete o njega.
35. Uređaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Industrijska uporaba nije dozvoljena!
36. Zbog stalnog poboljšanja, dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.
37. Priručnik s uputama može se preuzeti s web stranice www.somogyi.hu.
38. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške i ispričavamo se ako ih ima.

 **Zabranjeno prekriti!** Prekrivanje uređaja može dovesti do pregrijavanja, požara, strujnog udara

Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bilo kog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i obratite se stručnoj osobi!

 Ako se priključni kabel za struju ošteti, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov serviser ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način!

ZNAČAJKE

Kombinirana grijalica – halogeni i karbon-fiber grijači element • snaga 1200 W po grijačem elementu • IPX4 zaštita od prskanja vode • za unutarnju i vanjsku uporabu • oscilacija se može uključiti/isključiti • može se upravljati daljinskim upravljačem ili dodirnim tipkama • 6-satni timer za isključenje • zaštitu u slučaju prevrtanja • plastična ručka za nošenje

DIJELOVI UREĐAJA (Slika 1.)

1. grejna površina sa zaštitnom mrežom
2. glavni prekidač
3. halogeni grijači element
4. karbon-fiber grijači element
5. ON/OFF prekidač
6. tipka za odabir načina grijanja
7. prekidač oscilacije
8. prekidač za timer
9. zaslon
10. daljinski upravljač
11. ručka za nošenje
12. naopni kabel

PUŠTANJE U RAD

1. Prije prvog uključivanja pažljivo uklonite ambalažni materijal pazeći da ne oštetite uređaj i kabel za napajanje. Ne koristite proizvod ako je na bilo koji način oštećen.
2. Postavite uređaj na stabilnu i vodoravnu površinu. Slobodan protok toplog zraka mora se osigurati za pravilan rad, stoga imajte na umu minimalne ugradbene udaljenosti navedene na slici 2.
3. Provjerite je li glavni prekidač (2) u položaju „0“, OFF.
4. Uključite uređaj u standardnu uzemljenu zidnu utičnicu! Sada je uređaj spreman za rad.


RAD

Uključite glavni prekidač (2) uređaja.

Uredajem možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača ili dodirnih tipki.

Dodirne tipke na uređaju i tipke na daljinskom upravljaču označeni istim simbolima imaju istu funkciju.

 – Uključivanje i isključivanje uređaja. Kad uključi jedinicu, ona radi s halogenim grijačim elementom, bez oscilacija i timerom za isključivanje.

 – Odabir načina grijanja - korištenje halogenog ili karbonskog grijaćeg elementa. Kad radi halogeni grijači element, na zaslonu se prikazuje oznaka , a kada radi karbonski grijači element, na zaslonu se prikazuje oznaka .

 – Uključivanje / isključivanje oscilacija. Ako je funkcija aktivna, na zaslonu se prikazuje oznaka .

 – Prekidač za timer. Na zaslonu se prikazuje „00h“ kada je uređaj uključen. Pritisnite tipku timer da biste postavili maksimalno 6-satno vrijeme isključivanja u intervalima od 1 sat. Kad je funkcija aktivna, na uređaju se prikazuje  oznaka, i postavljena vrijednost brojača za isključivanje.

Zaštitu u slučaju prevrtanja isključuje aparat ako se je prevrnuo. U tom slučaju isključite uređaj isključivanjem utikača iz el.utičnice, zatim podignite aparat i ponovo ga pusnite u rad kako je opisano u odjeljku „Puštanje u rad“.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Kako bi se osigurao optimalan rad, uređaj zahtijeva čišćenje bar jednom mjesечно, zavisno od stupnja onečišćenja i korištenja.

1. Prije čišćenja isključite uređaj i isključite ga iz el. utičnice.
2. Ostavite uređaj da se ohladi (najmanje 30 minuta).

- Koristite usisavač za čišćenje zaštitne rešetke.
- Koristite blago navlaženu krupu za čišćenje vanjske površine. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. Pazite da voda ne dospije unutar uređaja ili na njegove električne komponente.

ZAMJENA GRIJAČIH ELEMENATA

Upozorenje! Zamjena grijaca može biti samo od strane ovaštenog servisa! Isključite uređaj isključujući ge iz električne utičnice prije zamjene.

Uredaj se ne smije koristiti bez zaštitne rešetke!

Grijaci element djeluje slično kao uobičajena žarulja sa žarnom niti. Izgorjeli grijaci elementi nisu obuhvaćeni garancijom jer pregorjevanje i trošenje spada u normalnu pojavu.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Moguća rješenja
Uredaj ne zagrijava	Provjerite odabir načina rada Provjerite napajanje Grijaci element je možda izgorio. Obratite se stručnom licu.

 Uredaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

OVAJ PROIZVOD IMA DUGMASTU BATERIJU. BATERIJA SE NE SMIE PROGUTATI! OPASNOST OD KEMIJSKIH OPEKLINA! U SLUČAJU DA SE PROGUTA, MOŽE PROUZROKOVATI SNAŽNE UNUTARNJE OPEKLINE PA ČAK I SMRT! DRŽITE I NOVE I KORIŠTENE BATERIJA VAN DOHVATA DJECE! UKOLIKO POKLOPAC BATERIJE NE MOŽE DOBRO DA SE ZATVORI, NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOHVATA DJECE. UKOLIKO MISLITE DA JE BATERIJA PROGUTANA ILI DA JE NA BILO KOJI NAČIN DOSPIJELA U TJELO, ISTOG MOMENTA POTRAZITE LIJEĆNIČKU POMOC!

SPECIFIKACIJA

napajanje:	230 V / 50 Hz
snaga:	1200 W
IP standard:	IPX4: Zaštita od prskanja vode (iz svih pravaca)
dimenzije:	Ø 27 x 86 cm
težina:	4,5 kg
dužina napojnog kabela:	1,4 m

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu
Származási hely: Kína

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400 • www.somogyi.sk
Krajina pôvodu: Čína

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal:
400337
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro
Tara de origine: China
Producător: Somogyi Elektronic Kft

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Zemlja porijekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095
Zemlja porijekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.